



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Réfrigérateurs à congélateur en bas intégrés

FRANÇAIS

MONOGRAM.COM

Consignes de sécurité

AVANT DE COMMENCER

Veuillez lire toutes ces instructions attentivement.

- **IMPORTANT** – Conservez ces instructions à l'usage de l'inspecteur local. Observez tous les codes et décrets en vigueur.
- **Note à l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au consommateur.
- **Note au consommateur** - Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

Si vous avez reçu un appareil endommagé, veuillez communiquer immédiatement avec votre revendeur ou votre entrepreneur.

Niveau de compétence – L'installation de cet appareil exige des compétences de base en mécanique, menuiserie et plomberie. La responsabilité d'une installation adéquate relève de l'installateur. La garantie Monogram ne couvre pas les défauts du produit causés par une installation inadéquate. Consultez le manuel d'utilisation pour des renseignements sur la garantie.

AVERTISSEMENT **Risque d'électrocution.**

Branchez l'appareil dans une prise à 3 broches mise à la terre.

N'enlevez pas la broche de mise à la terre.

N'utilisez pas un adaptateur.

Cessez immédiatement l'utilisation d'un cordon électrique endommagé. Si le cordon électrique est endommagé, son remplacement doit être exécuté par un technicien en réparation qualifié au moyen d'un cordon de rechange autorisé par le fabricant.

N'utilisez pas un cordon de rallonge avec cet électroménager. Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique.

Suivez les instructions de la section Mise à la terre de l'appareil. Le circuit électrique auquel cet électroménager sera raccordé doit comporter un disjoncteur ou un autre dispositif permettant de couper l'alimentation électrique à l'appareil après l'installation.

AVERTISSEMENT **Risque de basculement.**

Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

AVERTISSEMENT **Risque d'incendie ou d'explosion.**

Gardez les matières et les vapeurs inflammables à distance de l'électroménager. L'omission de prendre cette précaution peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque d'étouffement pendant l'installation de ce produit, ne pas laisser les petites pièces à la portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

AVERTISSEMENT **Risque lié à la manipulation d'un objet lourd**

Cet appareil est très lourd. Afin de réduire le risque de blessure pendant la manipulation et l'installation de cet électroménager, la participation de 3 personnes est nécessaire à l'exécution d'une installation correcte.

AVERTISSEMENT Gardez vos doigts éloignés des points de pincement. Les espaces entre les portes et ceux entre les portes et l'armoire sont particulièrement restreints. Soyez prudent lorsque vous fermez les portes en présence d'enfants.

MISE AU REBUT ADÉQUATE DE VOTRE ÉLECTROMÉNAGER

Veuillez jeter ou recycler votre électroménager conformément aux règlements fédéraux ou locaux. Communiquez avec les instances locales pour en savoir plus sur la mise au rebut ou le recyclage de votre électroménager.

- Considérez les options de recyclage des matériaux d'emballage de votre électroménager.

Contenu

Sécurité	2	Étape 7. Installation de la garniture de carrosserie	31
Guide de conception		Étape 8. Raccordement de l'alimentation d'eau	32
Dimensions et dégagements	4	Étape 9. Placement et fixation dans l'encadrement	33
Accessoires/Trousses	5	Étape 10. Mise À Niveau De L'appareil	34
Instructions pour une installation standard simple	6	Étape 11. Préparation finale de l'extérieur de l'appareil	34
Espace d'installation	7	Étape 12. Installation Du Coup-De-Pied	36
Outils, quincaillerie, matériaux	8	Étape 13. Préparation de l'intérieur de l'appareil	36
Mise à la terre de l'appareil	8	Étape 14. Démarrage de la machine à glaçons	36
Plancher	8	Instructions pour une installation intégrée double (Modèles à une porte seulement)	37
Étape 1. Retrait de l'emballag	9	Espace d'installation	38
Étape 2. Installez la conduite d'eau	9	Outils, quincaillerie, matériaux	39
Étape 3. Installation de la ferrure antibasculement	10	Mise à la terre de l'appareil	40
Étape 4. Remplacement du cordon d'alimentation	11	Plancher	40
Étape 5. Installation de la garniture de carrosserie	11	Étape 1. Retrait de l'emballag	40
Étape 6. Raccordement de l'alimentation d'eau	12	Étape 2. Installez la conduite d'eau	41
Étape 7. Placement et fixation dans l'encadrement	12	Étape 3. Préparation de l'appareil pour l'installation	41
Étape 8. Mise À Niveau De L'appareil	13	Étape 4. Installation de la ferrure antibasculement	42
Étape 9. Préparation finale de l'extérieur de l'appareil	14	Étape 5. Accouplement Des Appareils Installés	43
Étape 10. Installation Du Coup-De-Pied	15	Étape 6. Raccordement de l'alimentation d'eau	44
Étape 11. Préparation de l'intérieur de l'appareil	15	Étape 7. Placement et fixation dans l'encadrement	44
Étape 12. Démarrage de la machine à glaçons	15	Étape 8. Mise À Niveau De L'appareil	45
Instructions pour une installation intégrée simple	16	Étape 9. Préparation finale de l'extérieur de l'appareil	46
Espace d'installation	17	Étape 10. Installation Du Coup-De-Pied	47
Outils, quincaillerie, matériaux	18	Étape 11. Préparation de l'intérieur de l'appareil	47
Mise à la terre de l'appareil	18	Étape 12. Démarrage de la machine à glaçons	47
Plancher	18	Panneau personnalisé et acier inoxydable Installation du panneau de porte – Modèles à une porte	48
Étape 1. Retrait de l'emballag	19	Quincaillerie fournie	49
Étape 2. Installez la conduite d'eau	19	Accessoires/trousses	49
Étape 3. Installation de la ferrure antibasculement	20	Guide de conception des poignées	49
Étape 4. Raccordement de l'alimentation d'eau	20	Panneaux décoratifs personnalisés 3/4 po	50
Étape 5. Placement et fixation dans l'encadrement	21	Étape 1. Préparation du panneau	50
Étape 6. Mise À Niveau De L'appareil	22	Étape 2. Installation du panneau et ajustements	51
Étape 7. Préparation finale de l'extérieur de l'appareil	22	Installation d'un panneau de porte personnalisé et en acier inoxydable – Modèles à porte française)	53
Étape 8. Installation Du Coup-De-Pied	23	Quincaillerie fournie	54
Étape 9. Préparation de l'intérieur de l'appareil	23	Accessoires/trousses	54
Étape 10. Démarrage de la machine à glaçons	23	Guide de conception des poignées	54
Instructions pour une installation standard double	24	Panneaux décoratifs personnalisés 3/4 po	55
Espace d'installation	25	Étape 1. Préparation du panneau	55
Outils, quincaillerie, matériaux	26	Étape 2. Installation du panneau et ajustements	56
Mise à la terre de l'appareil	26	Annexe A - Vue d'ensemble des trous de guidage du panneau personnalisé	59
Plancher	26	Panneau supérieur de porte simple	59
Étape 1. Retrait de l'emballag	27	Panneaux supérieurs de porte française	60
Étape 2. Installez la conduite d'eau	27	Porte française et porte simple	
Étape 3. Préparation de l'appareil pour l'installation - Dual install	28	Panneaux central et inférieur	61
Étape 4. Installation de la ferrure antibasculement	29		
Étape 5. Accouplement des appareils installés	30		
Étape 6. Remplacement du cordon d'alimentation	31		

Pour joindre le service Monogram de votre région, visitez monogram.com ou 800.444.1845.

Pour le service Monogram au Canada, visitez monogram.ca ou 800.561.3344.

Pour le service des Pièces et accessoires Monogram, visitez monogram.com ou 800.444.1845.

Pour le service des Pièces et accessoires Monogram au Canada, visitez monogram.ca ou 800.661.1616.


Guide de conception

DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS


Les dimensions entre parenthèses sont en centimètres.

Dimensions hors tout (avec panneaux de porte 3/4 po installés)



Modèles à une porte



Modèles à porte française



* Profondeur sans poignée. La poignée Statement ajoute une profondeur de 2 9/16 po. La poignée Minimalist ajoute une profondeur de 2 1/8 po.



**Case width at widest part.

***Dim A = Clearance needed to wall or adjacent appliance. Dimensions based on handle height of 2 9/16" (6.5) and a hand clearance of 2" (5.1)

**Case width at widest part.

***Dim A = Clearance needed to wall or adjacent appliance. Dimensions based on handle height of 2 9/16" (6.5) and a hand clearance of 2" (5.1)

Hauteur d'expédition

Utilisez les pieds et les roues de mise à niveau pour régler la hauteur jusqu'à 84 po (213,36 cm). L'ajustement maximal est de 1 po (2,54 cm).

Dégagements du produit

Ces appareils sont dotés d'une butée de porte à 2 positions. L'ouverture de porte de 115° réglée à l'usine peut s'ajuster à 90° si le dégagement aux armoires ou aux murs adjacents est restreint.

Reportez-vous à Dim A ci-dessus pour connaître les dégagements pour l'ouverture de la porte.

Guide de conception

L'installation des réfrigérateurs à congélateur en bas intégrés Monogram peut se réaliser selon plusieurs configurations en fonction des situations. Trois situations d'installation seront expliquées ainsi que deux options pour l'installation du panneau de porte.

Instructions pour l'installation intégrée - Double et simple

Installation dans une nouvelle construction avec des ouvertures de 25 po (63,5 cm) de profondeur

Instructions pour l'installation standard - Double et simple

Installation dans une construction existante (ouvertures existantes) avec ouvertures d'une profondeur de 24 po et d'une largeur de 35 1/2 po ou de 71 1/2 po pour les installations doubles.

Instructions pour une installation de panneau de porte en acier inoxydable (tous les types d'installation)s

Installation d'une trousse de panneau de porte en acier inoxydable

Instructions pour une installation de panneau décoratif personnalisé (tous les types d'installation)

Installation de panneaux décoratifs personnalisés

ACCESSOIRES/TROUSSES

- Trousse d'union d'éléments chauffants **ZKMV**
- Trousse de goujons ZKPN pour montage de poignée sur panneau personnalisé
- Tuyau d'eau 8 pi (2,5 m) WX08X10006
- Trousse d'installation standard simple **ZKW36V**
- Trousse d'installation standard double **ZKW72V**
- Trusses de panneau de porte en acier inoxydable

ZK4SN360VSS	Trousse de panneau de porte en acier inoxydable, porte française
ZK3SN369VLH	Trousse de panneau de porte en acier inoxydable, porte simple, charnière gauche, congélateur en bas
ZK3SN364VRH	Trousse de panneau de porte en acier inoxydable, porte simple, charnière droite, congélateur en bas

- Coup-de-pieds en acier inoxydable pour installation double

72"	ZKK72R (Installation standard)
72"	ZKN72V (Installation intégrée)

- Trusses de poignée



ZKSB3H3CVSS	Trousse de poignée Minimalist (porte simple)
ZKSB3H3PVSS	Trousse de poignée Statement (porte simple)
ZKSB4H4CVSS	Trousse de poignée Minimalist (porte française)
ZKSB4H4PVSS	Trousse de poignée Statement (porte française)

Instructions pour une installation standard simple
Installation pour construction existante avec ouvertures de 24 po de
profondeur, et une largeur de 35 1/2 po.

Guide de conception – Installation standard simple

DIMENSIONS D'UNE INSTALLATION STANDARD SIMPLE

Les dimensions entre parenthèses sont en centimètres.



Pour ouvertures de 24 po de profondeur

Un trousse de garniture (ZKW36V) est nécessaire pour les installations standard.

Emplacements de l'alimentation électrique et de l'alimentation d'eau

L'emplacement recommandé du câblage électrique est indiqué sur le schéma. Si l'emplacement du câblage électrique est plus haut que celui illustré, utilisez le cordon d'alimentation plus long fourni dans la trousse de garniture (ZKW36V). Suivez les instructions de l'étape 4 pour changer le cordon d'alimentation.

L'alimentation d'eau doit se situer comme illustré.

Position des tuyaux d'eau et du câblage électrique

Les alimentations d'eau et électrique doivent se situer comme illustré.

Dégagements du produit

Ces appareils sont dotés d'une butée de porte à 2 positions. L'ouverture de porte de 115° réglée à l'usine peut s'ajuster à 90° si le dégagement aux armoires ou aux murs adjacents est restreint.

Reportez-vous à Dim A de la page 4 pour connaître les dégagements requis pour l'ouverture de la porte.


Spécifications supplémentaires

- Une alimentation électrique distincte de 115 volts, 60Hz, 15 ou 20 ampères, est recommandée pour chaque produit. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur distincts correctement mis à la terre sont recommandés. Installez une prise électrique à trois alvéoles correctement mise à la terre encastrée dans le mur arrière. Le câblage électrique doit se situer sur le mur arrière comme illustré.
- Le tuyau d'eau doit se situer sur le mur arrière comme illustré. Le tuyau d'eau doit être en cuivre d'un

diamètre extérieur de 1/4 po ou un tuyau de la trousse QuickConnect™ (WX08X10006) qu'il faut installer entre la conduite d'eau froide et le raccord d'alimentation d'eau, d'une longueur suffisante pour atteindre le devant de l'appareil (8 pi [2,4 m]). L'installation d'un robinet de sectionnement aisément accessible est requise.

Dimensions d'espace minimum avec les garnitures installées.

- Un jeu de 3/4 po est requis pour le bord de porte ou du tiroir de caisson adjacent avec la charnière opposée à la découpe.
- Un jeu de 1 1/2 po est requis pour le bord de porte ou du tiroir de caisson adjacent avec la charnière opposée à la découpe.



- Dégagement facultatif Poignée d'armoire à côté de la garniture. Dégagement minimum de 3/4 po (correspondant à la finition de l'armoire) nécessaire à partir de l'ouverture de découpe pour la garniture standard
- Dégagement facultatif Charnière d'armoire à côté de la garniture. Dégagement minimum de 1 1/2 po (correspondant à la finition de l'armoire) nécessaire à partir de l'ouverture de découpe pour la garniture standard afin de dégager les charnières de porte d'armoire.

Instructions d'installation - Installation standard simple

EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR

- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 55 °F (13 °C). L'appareil ne fonctionnera pas suffisamment souvent pour maintenir les températures appropriées.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température dépassera 100 °F (37 °C). L'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil.
- Installez l'appareil sur un plancher suffisamment robuste pour supporter son poids à pleine capacité.

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Cisaille à tôle (recommandé)
- Tournevis cruciformes nos 1 et 2
- Tournevis à lame plate
- Couteau à mastic (recommandé)
- Ruban à mesurer
- Perceuse et forets 1/16, 5/64, 3/16 po
- Foret à béton 5/32 po (si antibasculément posé sur béton)
- Visseuse/douille 1/4, 3/8, 1/2, 7/16 po
- Clé ouverte 7/16 po
- Visseuse/embout T10, T20, T30
- Visseuse hexagonale 1/8, 1/4 po (clé Allen)
- Niveau
- Robinet de sectionnement d'eau (facultatif mais recommandé)
- Conduite d'eau 8 pi
- Ruban-cache
- Alcool à friction
- Clé réglable 10 po
- Poinçon
- Trousse de porte en acier inoxydable (le cas échéant)
- Panneaux personnalisés pour portes (le cas échéant)
- ZKPN (le cas échéant)
- Trousse de poignée (le cas échéant)
- Petite clé à cliquet 1/4 ou 3/8 po
- Trousse de garniture standard (ZKW36V)
- Tournevis à 90° ou rallonge d'embout cruciforme d'une longueur minimale de 8 po

QUINCAILLERIE FOURNIE (par appareil)

- Filtre anti-odeurs (le cas échéant)
- Filtre de fraîcheur (le cas échéant)
- Ferrure antibasculément (2 pour)
- Tirefonds
- Vis Tapcon
- Vis hexagonales 1/4 po
- Gabarits pour installation de panneaux
- Trousse de quincaillerie de porte

MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution

Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique

Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui se branche dans une prise murale ordinaire à 3 alvéoles (mise à la terre) pour réduire au minimum les risques de chocs électriques.


Faites examiner la prise de courant et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée (2 alvéoles), l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

EN AUCUN CAS, NE COUPEZ NI NE RETIREZ LA TROISIÈME BROCHE (TERRE) DU CORDON ÉLECTRIQUE.

N'UTILISEZ PAS UNE FICHE D'ADAPTATION POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR DANS UNE PRISE À DEUX BORNES.

N'UTILISEZ PAS UN CORDON DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.



PLANCHER

Une installation correcte exige que ce produit soit placé sur la surface de niveau d'un matériau solide de la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être suffisamment robuste pour supporter un réfrigérateur ou un congélateur totalement rempli, ou environ 1 200 lb (545 kg) par appareil.

REMARQUE : Protégez le fini du plancher.

REMARQUE : Non recommandé pour une installation sur moquette.

Instructions d'installation - Installation standard simple

ÉTAPE 1 RETRAIT DE L'EMBALLAGE


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement. Cet électroménager est lourd du haut. Utilisez d'extrême prudence en le déplaçant afin de prévenir un basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.

- Retirez la boîte extérieure et autres parties de l'emballage extérieur des appareils.
- Une boîte de pièces est collée sur l'extérieur du réfrigérateur. Ces pièces seront utilisées lors de la pose du panneau de porte et du coup-de-pied.
- Vérifiez l'absence de dommages.
- Assurez-vous que le plancher sur lequel reposeront les appareils est propre et exempt de débris pouvant s'agglutiner ou coincer l'avant des roulettes et endommager le plancher. Il est aussi recommandé que le plancher soit protégé par un recouvrement plastique pendant la durée de l'installation.
- Retirez les trousse de quincaillerie qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
- Enlevez le couvercle d'accès frontal de l'appareil en retirant deux vis à tête hexagonale 1/4 po. Mettez le couvercle et les vis de côté pour l'installation à venir.
- Retirez deux fausses vis 3/8 po et deux fausses vis 7/16 po de chaque côté de l'appareil afin de le libérer du patin de manutention. Inclinez l'appareil depuis un côté suffisamment pour retirer le matériel d'emballage qui se trouve en dessous, mais au-dessus du patin de manutention (deux côtés).
- AVEC PRÉCAUTION, roulez l'appareil pour le dégager du côté arrière du patin de manutention.
- Manipulez l'appareil depuis le côté seulement à l'aide d'un chariot.



ÉTAPE 2 INSTALLEZ LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT

Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique et le distributeur d'eau (certains modèles). La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. **NE PERCEZ PAS** dans le réfrigérateur.

Fermez l'alimentation d'eau principale.

Ouvrez le robinet le plus près suffisamment longtemps pour nettoyer la conduite d'eau.

- Il est recommandé d'installer un robinet d'arrêt entre le robinet d'eau et le tuyau d'eau froide dans un sous-sol ou une armoire adjacente. Le robinet de sectionnement doit être situé à un endroit aisément accessible.
- Ouvrez l'alimentation d'eau principale et rincez les débris. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau. Coupez l'alimentation d'eau au robinet de sectionnement.

REMARQUE : Des robinets d'arrêt à étrier ne sont pas recommandés bien qu'ils soient inclus dans plusieurs trousse d'alimentation d'eau. Avant d'acheter, assurez-vous qu'un robinet de sectionnement à étrier satisfait les codes de plomberie de votre région.

REMARQUE : Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être satisfaits. Les robinets à étrier sont illégaux et leur utilisation prohibée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.

- Achetez un tuyau en cuivre de 1/4 po (D.E.) ou un tuyau en plastique SmartConnect™ (WX08X10006) entre le tuyau d'eau froide de la maison et l'emplacement du raccord d'eau à l'avant de l'appareil.
 - Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. Prévoyez une longueur de tuyau suffisante pour la courbe menant au raccord de la conduite d'eau.
- REMARQUE :** Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.
- Le tuyau d'eau sera fixé au plancher avec du ruban-cache après la pose des ferrures antibasculement.

Instructions d'installation - Installation standard simple

ÉTAPE 3 INSTALLATION DE LA FERRURE ANTIBASCULEMENT


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

- Retirez les ferrures antibasculement de la trousse de quincaillerie située dans le tiroir convertible.
- Fixez les ferrures antibasculement sur le plancher de façon que l'arrière des ferrures se trouve à 22 5/8 po (57,5 cm) de l'avant de l'enceinte (la visserie des ferrures est fournie pour le montage dans le bois ou le béton).
- Mesurez et marquez à partir du côté droit de l'ouverture selon les dimensions indiquées.




- Posez la ferrure antibasculement en la centrant par rapport aux marques et à égalité du plancher, comme illustré. Marquez 3 trous pour le montage sur mur et 4 trous pour le montage sur plancher.

MONTAGE SUR BOIS : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 3/16 po, puis installez ensuite les tirefonds fournis avec un tournevis de 3/8 po.

MONTAGE SUR BÉTON : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 5/32 po, puis installez ensuite les vis Tapcon fournies avec un tournevis de 5/16 po

REMARQUE: Pour les substrats non mentionnés ci-dessus, contactez un entrepreneur agréé pour déterminer le matériel approprié.

- La ferrure doit être vissée dans le **PLANCHER** ou le **MUR ARRIÈRE**.
- Fixez le tuyau d'eau avec du ruban sur le mur et le plancher, comme illustré ci-dessous. Le tuyau d'eau doit se trouver à 10 po (25,4 cm) du mur adjacent. Appliquez du ruban tous les 5 pouces (12,7 cm) à devant l'appareil. Ceci permettra de garder la conduite d'eau éloignée des supports antibasculements et éviter que l'appareil ne roule sur la conduite d'eau pendant l'installation. N'appliquez pas de ruban près de la face de l'armoire pour que le ruban puisse rester camoufler sous l'appareil.




Instructions d'installation - Installation standard simple

ÉTAPE 4 REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si l'emplacement de votre prise électrique nécessite un cordon d'alimentation plus long, suivez les instructions ci-dessous pour utiliser le cordon d'alimentation plus long fourni avec la trousse d'installation standard.


Des cordons d'alimentation électrique plus longs sont nécessaires avec la trousse d'installation standard.

- Retirez les vis hexagonales de 0,6 cm (1/4 po) fixant le couvercle d'accès arrière.
 1. Débranchez la connexion de cordon électrique à 3 broches à l'intérieur du compartiment machine (poussez sur les côtés pour libérer les languettes de verrouillage).
 2. Retirez la vis hexagonale de terre verte (1/4 po) du cordon électrique.
 3. Retirez la vis hexagonale de décharge de tension (1/4 po).
 4. Retirez la ficelle du cordon d'alimentation court en coupant la ficelle près de l'attache de câble.



Installez le nouveau cordon électrique long:

1. Attachez la ficelle autour du cordon d'alimentation le plus long à 18 pouces (45,7 cm) de la bride de décharge de tension et placez l'attache de câble comme illustré.
2. Branchez le connecteur à 3 broches (assurez-vous que les languettes de verrouillage sont insérées).
3. Posez la vis de terre verte du cordon d'alimentation.
4. Posez la vis de décharge de tension.



Remarque: Ne serrez pas excessivement l'attache de câble. Un serrage excessif pourrait endommager le cordon d'alimentation.

ÉTAPE 4 REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (suite)

⚠ AVERTISSEMENT Risque



d'électrocution. L'omission d'observer ces instructions peut occasionner des blessures graves ou mortelles.

- L'entretien et la réparation du produit doivent être effectués par un technicien qualifié seulement.
- Débranchez l'alimentation électrique avant d'entretenir ou de réparer ce produit.
- Rebranchez tous les dispositifs de mise à la terre après l'entretien ou la réparation.
- Remettez en place toutes les pièces et tous les panneaux avant l'utilisation.

- Remplacez le couvercle d'accès arrière. Assurez-vous que le cordon électrique et le fil de terre sont correctement acheminés à travers l'orifice du couvercle d'accès.

ÉTAPE 5 INSTALLATION DE LA GARNITURE DE CARROSSERIE

- Installez les rails latéraux de la trousse de garniture sur les parois exposées gauche et droite du caisson avec les vis à tête cruciforme no 8 fournies – 8 vis par côté.
- Desserrez les vis à tête hexagonale du couvercle supérieur de manière que les fentes de la garniture supérieure puissent glisser entre les vis à tête hexagonale et le couvercle supérieur.
- Assemblez la garniture supérieure et les rails latéraux en faisant glisser les bords exposés de la garniture de coin dans les rails latéraux de la trousse de garniture droite et gauche. Alignez et insérez les deux vis à tête cruciforme numéro 8-32 dans les trous de vis des rails latéraux pour vous assurer que la garniture supérieure s'adapte parfaitement aux rails latéraux.
- Serrez les vis à tête hexagonale du couvercle supérieur de sorte que la garniture supérieure soit fixée à la carrosserie.




Instructions d'installation - Installation standard simple


ÉTAPE 6 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT  **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**
Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.



- Repérez et acheminez le tuyau à l'avant de l'armoire.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour rincer les débris de la conduite. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau, puis fermez l'alimentation d'eau.
- Retirez la vis de décharge de tension pour laisser suffisamment de jeu pour le raccordement d'eau. (La vis doit être reposée à l'étape suivante.)



Tuyau de cuivre :

- Enfiler un écrou 1/4 po et une bague d'extrémité aux deux bouts du tuyau de cuivre. Insérez le tuyau dans le raccord union sur l'appareil et serrez l'écrou sur le raccord union.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Tuyau SmartConnect™ :

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

- Insérez l'extrémité moulée du tube dans le raccord du réfrigérateur ou du congélateur. Serrez l'écrou à compression à la main.
- Suivez les instructions fournies avec la tuyauterie. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.


ÉTAPE 7 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT

- Branchez l'appareil dans la prise murale.

⚠ AVERTISSEMENT  **Risque**

d'électrocution. Afin de réduire le risque d'électrocution, usez de prudence lors des étapes d'installation suivantes afin de ne pas toucher au câblage ou composants électriques à l'intérieur du compartiment du compresseur une fois que l'électroménager est branché sans le couvercle d'accès refermé.


- Trouvez la corde d'installation fixé à l'avant de l'appareil; elle sert lorsque vous poussez l'appareil dans l'ouverture. Cette corde est attachée au cordon électrique; à mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer fermement pour vous assurer que le cordon d'alimentation est acheminé sous l'appareil.
- Poussez lentement l'appareil dans l'ouverture en vous assurant de ne pas toucher aux armoires sur les côtés et le dessus afin d'éviter les dommages. L'arrière du dessus et du côté des garnitures de conversion doivent toucher les côtés de l'armoire lorsque les appareils sont poussés dans l'espace d'aménagement.



⚠ AVERTISSEMENT  **Risque de**

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.


- Placez le cordon électrique sur son bord et tirez-le au-dessous de l'appareil entre les roulettes et à l'écart des ferrures antibasculement afin que le cordon ne soit pas endommagé pendant l'installation.
- À mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer la corde fermement pour vous assurer que le cordon électrique passe sous l'appareil.



Instructions d'installation - Installation standard simple

ÉTAPE 7 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT (suite)

- Reposez la vis de décharge de tension du tuyau d'eau.



- Rangez la bande excédentaire, la corde et le tuyau d'eau sous l'appareil.


⚠ AVERTISSEMENT Risque

d'électrocution. Reposez la vis de décharge de tension dans le profilé avant comme illustré.

ÉTAPE 8 MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL

Tous les modèles sont dotés de 4 points de nivellement. Le devant est supporté par des pieds de nivellement; l'arrière, par des roulettes réglables. Les deux types sont accessibles depuis le devant de l'appareil.

- Pour niveler l'arrière de l'appareil, tournez l'écrou hexagonal 7/16 po situé au-dessus des roulettes avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour lever l'appareil, dans le sens inverse pour le baisser.
- Pour niveler le devant, utilisez un embout T30 sur le dessus de la patte de nivellement ou une clé ouverte de 7/16 po au bas de la patte de nivellement.
- Réglez la hauteur de l'appareil pour qu'elle corresponde à l'ouverture d'installation de 84 po. Il faut niveler et aplomber l'appareil en fonction des armoires. Les roues avant doivent être à un minimum de 1/8 po (0,3 cm) du sol.




AVIS : Les roulettes de nivellement arrière et les pieds de nivellement avant sont limités à une hauteur de réglage maximale de 1 po. Si l'installation exige une hauteur supérieure à 84 po, l'installateur doit surélever l'appareil sur une feuille de contreplaqué ou des rails. On peut aussi ajouter une garniture d'armoire dans le haut de l'ouverture pour raccourcir celle-ci. Une tentative de lever l'appareil de plus de 1 po endommagera les pieds de nivellement avant et les roulettes de nivellement arrière.


Instructions d'installation - Installation standard simple

ÉTAPE 9 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Ouvrez la/les porte(s) de l'appareil. Repérez le filtre et l'outil d'extraction du filtre. Le filtre doit se placer tel qu'illustré.




- Tournez le filtre de 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).




- Tirez le filtre vers vous pour le retirer. **NOTA** : Le système d'eau ne fonctionnera pas sans le filtre en place.
- Préparez des trous de 1/16 po dans les deux côtés du contour sur une profondeur de 1/2 po à travers les trous dans l'enceinte.
- Fixez l'unité en vissant quatre vis cruciformes dans les deux côtés des armoires environnantes. Utilisez un outil à 90 degrés ou une rallonge alternative. **REMARQUE** : Cette étape ne remplace PAS la quincaillerie antibasculement. Reportez-vous à l'étape 4 Installation de la ferrure antibasculement et à l'étape 7 Insertion/Fixation dans le contour d'armoires pour des instructions détaillées sur l'installation de la ferrure antibasculement. Pour les installations doubles, répétez la procédure pour le deuxième appareil.


Vis à tête cruciforme



- Repérez la flèche bleue sur le filtre. Tournez le filtre pour aligner la flèche comme illustré.




- Insérez le filtre en position et tournez-le de 1/4 de tour dans le sens des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).



- Retournez l'outil d'extraction de filtre sur le crochet de montage.


- Fermez la porte du compartiment.

- Remplacez le couvercle d'accès sur l'unité et fixez-le avec deux vis hexagonale 1/4 po.



- Si l'installation nécessite une ouverture de porte de 90°, la/les cheville(s) de limitation de charnière doit être installée dans la charnière supérieure AVANT que l'appareil ne soit retiré de son patin d'expédition. La cheville de limitation se trouve dans la trousse de quincaillerie.


- Ouvrez la porte pour exposer le trou dans le support de charnière arrière et installez la cheville de limitation. La cheville doit reposer à fond dans la charnière sinon la porte ne fermera pas correctement.



Instructions d'installation - Installation standard simple

ÉTAPE 10 INSTALLATION DU COUP-DE-PIED

- Créez un coup-de-pied personnalisé ou utilisez le coup-de-pied en acier inoxydable fourni avec la trousse d'installation standard simple ZKW36V.
- S'il s'agit d'un coup-de-pied personnalisé, collez l'aimant à l'arrière du coup-de-pied. L'aimant se trouve dans la boîte de pièces collée sur le côté de l'appareil. La surface du coup-de-pied où l'aimant est placé doit être propre et exempte de corps étrangers. Centrez l'aimant dans les sens vertical et horizontal.
- Placez le coup-de-pied sur la partie inférieure des couvercles d'accès avant.



Dimensions du coup-de-pied personnalisé simple

Épaisseur	Pas plus de 3/4 po (1,9 cm)
Largeur	35 3/8 po (89,9 cm)
Hauteur	Déterminer une fois le produit de niveau dans l'espace d'installation

ÉTAPE 11 PRÉPARATION DE L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Retirez tout le ruban, le carton et la mousse de chaque appareil (Les supports en mousse sont situés derrière les côtés gauche et droit à l'avant de chaque tablette de verre sur les modèles Réfrigérateur.)
- Retirez les balconnets emballés des tablettes.
- Déballez et installez les balconnets.
- Installez les coussinets de balconnets.
- Filtres anti-odeurs et de fraîcheur (certains modèles)
Consultez le manuel d'utilisation pour les détails.

ÉTAPE 12 DÉMARRAGE DE LA MACHINE À GLAÇONS

⚠ ATTENTION

Afin de réduire le risque de blessure, évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque l'électroménager est branché dans la prise électrique.

Un congélateur nouvellement installé peut mettre de 12 à 24 heures pour commencer à produire de la glace.

La machine à glaçons produira sept glaçons par cycle, environ 15 cycles sur une période de 24 heures selon la température du compartiment congélateur, la température de la pièce, le nombre d'ouvertures de porte et d'autres conditions d'utilisation.


Si le congélateur est utilisé avant le raccordement de l'alimentation d'eau à la machine à glaçons, éteignez la machine à glaçons en maintenant Zone Select enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice Off » s'affiche.

Une fois l'eau raccordée, allumez la machine à glaçons en maintenant Zone Select enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice On » apparaisse.

Jetez les premiers remplissages de bac de glaçons pour permettre le nettoyage de la conduite d'eau.

Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.

(L'apparence peut varier)



Lorsque le bac se remplit au niveau du bras palpeur, la machine à glaçons cesse de produire de la glace.

Il est normal que plusieurs glaçons s'agglutinent.


L'aspect, le goût et la taille des vieux glaçons seront altérés si ceux-ci ne sont pas consommés fréquemment.

REMARQUE : La machine à glaçons fonctionne mieux à une pression d'eau domestique entre 40 et 120 PSI (275 à 827 kPa).

Instructions pour une installation intégrée simple
Installation dans une nouvelle construction avec des
ouvertures de 25 po (63,5 cm) de profondeur

DIMENSIONS D'UNE INSTALLATION INTÉGRÉE SIMPLE

Les dimensions entre parenthèses sont en centimètres.



*Pour les espaces d'installation de plus de 25 po de profond, il est recommandé d'installer un bloc d'espacement selon les dimensions indiquées.

Dégagements du produit

Ces appareils sont dotés d'une butée de porte à 2 positions. L'ouverture de porte de 115° réglée à l'usine peut s'ajuster à 90° si le dégagement aux armoires ou aux murs adjacents est restreint.

Reportez-vous à Dim A de la page 4 pour connaître les dégagements requis pour l'ouverture de la porte.

Position des tuyaux d'eau et du câblage électrique

Les alimentations d'eau et électrique doivent se situer comme illustré.

La profondeur de l'ouverture doit être de 25 po

Spécifications supplémentaires

- La source d'alimentation électrique requise est de 115 V, 60 Hz, 15 ou 20 ampères. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur distincts correctement mis à la terre sont recommandés. Installez une prise électrique à trois alvéoles correctement mise à la terre encastrée dans le mur arrière. Le câblage électrique doit se situer sur le mur arrière comme illustré.
- Le tuyau d'eau doit se situer sur le mur arrière comme illustré. Le tuyau d'eau doit être en cuivre d'un diamètre extérieur de 1/4 po ou un tuyau de la trousse QuickConnect™ (WX08X10006) qu'il faut installer entre la conduite d'eau froide et le raccord d'alimentation d'eau, d'une longueur suffisante pour atteindre le devant de l'appareil (8 pi [2,4 m]). L'installation d'un robinet de sectionnement aisément accessible est requise.
- **Un retour fini d'au moins 15,2 cm [6 po] assorti à l'extérieur de l'armoire est recommandé à l'intérieur sur tous les côtés et sur le dessus à l'avant de l'ouverture.**

Instructions d'installation - Installation intégrée simple

EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR

- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 55 °F (13 °C). L'appareil ne fonctionnera pas suffisamment souvent pour maintenir les températures appropriées.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température dépassera 100 °F (37 °C). L'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- N'installez pas le congélateur/congélateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil.
- Installez l'appareil sur un plancher suffisamment robuste pour supporter son poids à pleine capacité.

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Cisaille à tôle (recommandé)
- Tournevis cruciformes nos 1 et 2
- Tournevis à lame plate
- Couteau à mastic (recommandé)
- Ruban à mesurer
- Perceuse et forets 1/16, 5/64, 3/16 po
- Foret à béton 5/32 po (si antibasculément posé sur béton)
- Visseuse/douille 1/4, 3/8, 1/2, 7/16 po
- Clé ouverte 7/16 po
- Visseuse/embout T10, T20, T30
- Visseuse hexagonale 1/8, 1/4 po (clé Allen)
- Niveau
- Robinet de sectionnement d'eau (facultatif mais recommandé)
- Conduite d'eau 8 pi
- Ruban-cache
- Alcool à friction
- Clé réglable 10 po • Poinçon
- Poinçon
- Trousses de porte en acier inoxydable (le cas échéant)
- Panneaux personnalisés pour portes (le cas échéant)
- ZKPN (le cas échéant)
- Trousses de poignée (le cas échéant)
- Petite clé à cliquet 1/4 ou 3/8 po
- Tournevis à 90° ou rallonge d'embout cruciforme d'une longueur minimale de 8 po

QUINCAILLERIE FOURNIE (par appareil)

- Filtre anti-odeurs (le cas échéant)
- Filtre de fraîcheur (le cas échéant)
- Ferrure antibasculément (2)
- Tirefonds (4)
- Vis Tapcon (3)
- Vis hexagonales 1/4 po
- Gabarits pour installation de panneaux
- 2 chevilles de limitation de charnière
- Trousse de quincaillerie de porte
- Trousse de garniture de porte

MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution

Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique

Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui se branche dans une prise murale ordinaire à 3 alvéoles (mise à la terre) pour réduire au minimum les risques de chocs électriques.


Faites examiner la prise de courant et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée (2 alvéoles), l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

EN AUCUN CAS, NE COUPEZ NI NE RETIREZ LA TROISIÈME BROCHE (TERRE) DU CORDON ÉLECTRIQUE.

N'UTILISEZ PAS UNE FICHE D'ADAPTATION POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR DANS UNE PRISE À DEUX BORNES.

N'UTILISEZ PAS UN CORDON DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.



PLANCHER

Une installation correcte exige que ce produit soit placé sur la surface de niveau d'un matériau solide de la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être suffisamment robuste pour supporter un réfrigérateur ou un congélateur totalement rempli, ou environ 1 200 lb (545 kg) par appareil.

REMARQUE : Protégez la fini du plancher.

REMARQUE : Non recommandé pour une installation sur moquette.

Instructions d'installation - Installation intégrée simple

ÉTAPE 1 RETRAIT DE L'EMBALLAGE


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement. Cet électroménager est lourd du haut. Usez d'extrême prudence en le déplaçant afin de prévenir un basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.

- Retirez la boîte extérieure et autres parties de l'emballage extérieur des appareils.
- Une boîte de pièces est collée sur l'extérieur du réfrigérateur. Ces pièces seront utilisées lors de la pose du panneau de porte et du coup-de-pied.
- Vérifiez l'absence de dommages.
- Assurez-vous que le plancher sur lequel reposeront les appareils est propre et exempt de débris pouvant s'agglutiner ou coincer l'avant des roulettes et endommager le plancher. Il est aussi recommandé que le plancher soit protégé par un recouvrement plastique pendant la durée de l'installation.
- Retirez les trousse de quincaillerie qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
- Enlevez le couvercle d'accès frontal de l'appareil en retirant deux vis à tête hexagonale 1/4 po. Mettez le couvercle et les vis de côté pour l'installation à venir.
- Retirez deux fausses vis 3/8 po et deux fausses vis 7/16 po de chaque côté de l'appareil afin de le libérer du patin de manutention.. Inclinez l'appareil depuis un côté suffisamment pour retirer le matériel d'emballage qui se trouve en dessous, mais au-dessus du patin de manutention (deux côtés).
- AVEC PRÉCAUTION, roulez l'appareil pour le dégager du côté arrière du patin de manutention.
- Manipulez l'appareil depuis le côté seulement à l'aide d'un chariot.



ÉTAPE 2 INSTALLEZ LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT

Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique et le distributeur d'eau (certains modèles). La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

Fermez l'alimentation d'eau principale.

Ouvrez le robinet le plus près suffisamment longtemps pour nettoyer la conduite d'eau.

- Il est recommandé d'installer un robinet d'arrêt entre le robinet d'eau et le tuyau d'eau froide dans un sous-sol ou une armoire adjacente. Le robinet de sectionnement doit être situé à un endroit aisément accessible.
- Ouvrez l'alimentation d'eau principale et rincez les débris. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau. Coupez l'alimentation d'eau au robinet de sectionnement.

REMARQUE : Des robinets d'arrêt à étrier ne sont pas recommandés bien qu'ils soient inclus dans plusieurs trousse d'alimentation d'eau. Avant d'acheter, assurez-vous qu'un robinet de sectionnement à étrier satisfait les codes de plomberie de votre région.


REMARQUE : Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être satisfaits. Les robinets à étrier sont illégaux et leur utilisation prohibée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.

- Acheminez le tuyau de cuivre 1/4 po (D.E.) ou le tuyau plastique SmartConnect™ (WX08X10006) entre la conduite d'eau froide du domicile et le raccord d'eau sur le devant de l'appareil.

Des trousse de tuyau pour réfrigérateur SmartConnect™ sont disponibles. Un tuyau d'eau de 8 pi (2,4 m) (WX08X10006) est nécessaire pour chaque appareil. Le ou les tuyaux d'eau seront fixés au plancher avec du ruban cache après la pose de la ferrure antibasculement.

- Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. Prévoyez une longueur de tuyau suffisante pour la courbe menant au raccord de la conduite d'eau.

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile..



Instructions d'installation - Installation intégrée simple

ÉTAPE 3 INSTALLATION DE LA FERRURES ANTIBASCULEMENT


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement. Cet électroménager est lourd du haut. Utilisez d'extrême prudence en le déplaçant afin de prévenir un basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

- Retirez les ferrures antibasculement de la trousse de quincaillerie située dans le tiroir convertible.
- Les ferrures antibasculement doivent être montées contre le mur arrière, sauf si l'enceinte mesure plus de 25 1/2 po (64,7 cm) de profondeur. Si la profondeur de l'enceinte est supérieure à 25 1/2 po, la ferrure antibasculement doit être fixée au plancher de façon que sa face arrière se situe à 25 po de l'avant de l'enceinte (la quincaillerie de la ferrure est fournie pour le montage dans le bois ou le béton).



- Mesurez et marquez à partir du côté droit de l'ouverture selon les dimensions indiquées.
- Montez la ferrure antibasculement en la centrant d'après la marque et à égalité du plancher, comme illustré. Marquez 3 trous pour le montage sur mur et 4 trous pour le montage sur plancher.

MONTAGE SUR BOIS : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 3/16 po, puis installez ensuite les tirefonds fournis avec un tournevis de 3/8 po.


MONTAGE SUR BÉTON : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 5/32 po, puis installez ensuite les vis Tapcon fournies avec un tournevis de 5/16 po

REMARQUE: Pour les substrats non mentionnés ci-dessus, contactez un entrepreneur agréé pour déterminer le matériel approprié.

- La ferrure doit être vissée dans le **PLANCHER** ou le **MUR ARRIÈRE**.

ÉTAPE 3 INSTALLATION DE LA FERRURES ANTIBASCULEMENT (suite)

- Fixez le tuyau d'eau avec du ruban sur le mur et le plancher, comme illustré ci-dessous. Le tuyau d'eau doit se trouver à 10 po (25,4 cm) du mur adjacent. Appliquez du ruban tous les 5 pouces (12,7 cm) à devant l'appareil. Ceci permettra de garder la conduite d'eau éloignée des supports antibasculements et éviter que l'appareil ne roule sur la conduite d'eau pendant l'installation. N'appliquez pas de ruban près de la face de l'armoire pour que le ruban puisse rester camoufler sous l'appareil.



ÉTAPE 4 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT


Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT




RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. **NE PERCEZ PAS** dans le réfrigérateur.



- Retirez la vis de décharge de tension pour laisser suffisamment de jeu pour le raccordement d'eau. (La vis doit être reposée à l'étape suivante.)



Instructions d'installation - Installation intégrée simple

ÉTAPE 4 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU (Suite)

Tuyau de cuivre :

- Enfiler un écrou 1/4 po et une bague d'extrémité aux deux bouts du tuyau de cuivre. Insérez le tuyau dans le raccord union sur l'appareil et serrez l'écrou sur le raccord union.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Tuyau SmartConnect™ :

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

- Insérez l'extrémité moulée du tube dans le raccord du réfrigérateur ou du congélateur. Serrez l'écrou à compression à la main.
- Suivez les instructions fournies avec la tuyauterie. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

ÉTAPE 5 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT

- Branchez l'appareil dans la prise murale.

⚠ AVERTISSEMENT Risque

d'électrocution. Afin de réduire le risque d'électrocution, usez de prudence lors des étapes d'installation suivantes afin de ne pas toucher au câblage ou composants électriques à l'intérieur du compartiment du compresseur une fois que l'électroménager est branché sans le couvercle d'accès refermé.

- Trouvez la corde d'installation fixé à l'avant de l'appareil; elle sert lorsque vous poussez l'appareil dans l'ouverture. Cette corde est attachée au cordon électrique; à mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer fermement pour vous assurer que le cordon d'alimentation est acheminé sous l'appareil.

ÉTAPE 5 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT

- Poussez lentement l'appareil dans l'ouverture en vous assurant de ne pas toucher aux armoires des côtés et du dessus afin de prévenir les dommages. La façade de porte doit se trouver à 3/4 po derrière la face avant des armoires environnantes, autant pour l'installation d'un panneau en acier inoxydable que pour un panneau personnalisé.


⚠ AVERTISSEMENT Risque de

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.

- Placez le cordon électrique sur son bord et tirez-le au-dessous de l'appareil entre les roulettes et à l'écart des ferrures antibasculement afin que le cordon ne soit pas endommagé pendant l'installation.
- À mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer la corde fermement pour vous assurer que le cordon électrique passe sous l'appareil.



- Reposez la vis de décharge de tension du tuyau d'eau.



⚠ AVERTISSEMENT Risque

d'électrocution. Reposez la vis de décharge de tension dans le profilé avant comme illustré.

- Rangez la bande excédentaire, la corde et le tuyau d'eau sous l'appareil.

Instructions d'installation - Installation intégrée simple


ÉTAPE 6 MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL

Tous les modèles sont dotés de 4 points de nivellement. Le devant est supporté par des pieds de nivellement; l'arrière, par des roulettes réglables. Les deux types sont accessibles depuis le devant de l'appareil.

- Pour niveler l'arrière de l'appareil, tournez l'écrou hexagonal 7/16 po situé au-dessus des roulettes avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour lever l'appareil, dans le sens inverse pour le baisser.
- Pour niveler le devant, utilisez un embout T30 sur le dessus de la patte de nivellement ou une clé ouverte de 7/16 po au bas de la patte de nivellement
- Réglez la hauteur de l'appareil pour qu'elle corresponde à l'ouverture d'installation de 84 po. Il faut niveler et aplomber l'appareil en fonction des armoires. Les roues avant doivent être à un minimum de 1/8 po (0,3 cm) du sol.

L'écrou hexagonal de 7/16 po est utilisé pour niveler les pattes arrière.

L'embout T30 est utilisé pour niveler les pattes avant.




La clé ouverte de 7/16 po est utilisée pour niveler les pattes avant.

AVIS: Les roulettes de nivellement arrière et les pieds de nivellement avant sont limités à une hauteur de réglage maximale de 1 po. Si l'installation exige une hauteur supérieure à 84 po, l'installateur doit surélever l'appareil sur une feuille de contreplaqué ou des rails. On peut aussi ajouter une garniture d'armoire dans le haut de l'ouverture pour raccourcir celle-ci. Une tentative de lever l'appareil de plus de 1 po endommagera les pieds de nivellement avant et les roulettes de nivellement arrière.

ÉTAPE 7 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL

POUR UNE INSTALLATION AFFLEURANTE : Assurez-vous que la face avant de la porte se situe à 3/4 po derrière la face avant des armoires environnantes AVANT de fixer les supports sur ces armoires.


- Ouvrez la porte des unités. Repérez le filtre et l'outil d'extraction du filtre. Le filtre doit se placer tel qu'illustré.
- Tournez le filtre de 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).




ÉTAPE 7 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (Suite)

- Tirez le filtre vers vous pour le retirer. **NOTA :** Le système d'eau ne fonctionnera pas sans le filtre en place.
- Prépercez des trous de 1/16 po dans les deux côtés du contour sur une profondeur de 1/2 po à travers les trous dans l'enceinte.
- Fixez l'unité aux armoires environnantes à l'aide des entretoises et des vis cruciformes de 1 po fournies avec l'appareil.
- Dans certains modèles, l'entretoise est livrée avec un ruban adhésif double face. Décollez le ruban adhésif et collez l'entretoise sur l'appareil en alignant les trous sur le boîtier (A). Poussez l'appareil dans l'enceinte et insérez les vis cruciformes à travers le boîtier (A) dans les armoires environnantes.
- Dans certains modèles, l'entretoise est livrée avec un ruban adhésif double face. Ces entretoises sont fournies avec des repères d'alignement. Poussez l'appareil dans l'enceinte. Faites glisser les entretoises en place en vous servant des repères d'alignement sur l'entretoise et le côté du boîtier jusqu'à ce que les trous de vis de l'entretoise et les trous de vis du boîtier soient alignés. Faites passer les vis cruciformes à travers le boîtier dans les armoires environnantes.


REMARQUE: Cette étape ne remplace PAS la quincaillerie antibasculement. Reportez-vous à l'étape 3 « Installation de la ferrure antibasculement » et à l'étape 5 « Insertion et fixation dans les armoires environnantes » pour des instructions détaillées sur l'installation de la ferrure antibasculement.



- Repérez la flèche bleue sur le filtre. Tournez le filtre pour aligner la flèche comme illustré.




- Insérez le filtre en position et tournez-le de 1/4 de tour dans le sens des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).



Instructions d'installation - Installation intégrée simple

ÉTAPE 7 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (Suite)


- Retournez l'outil d'extraction de filtre sur le crochet de montage.
- Fermez la porte du compartiment.
- Remplacez le couvercle d'accès sur l'unité et fixez-le avec deux vis hexagonales 1/4 po.



- Si l'installation nécessite une ouverture de porte de 90°, la/les cheville(s) de limitation de charnière doit être installée dans la charnière supérieure AVANT que l'appareil ne soit retiré de son patin d'expédition.


La cheville de limitation se trouve dans la trousse de quincaillerie.

- Ouvrez la porte pour exposer le trou dans le support de charnière arrière et installez la cheville de limitation. La cheville doit reposer à fond dans la charnière sinon la porte ne fermera pas correctement.



ÉTAPE 8 INSTALLATION DU COUP-DE-PIED

- Créez un coup-de-pied personnalisé ou utilisez le coup-de-pied en acier inoxydable fourni avec la trousse de panneau de porte en acier inoxydable (vendue séparément).
- Le coup-de-pied se fixe au réfrigérateur à l'aide d'un aimant qui se trouve dans la boîte de pièces qui a été collée sur le côté de l'appareil.
- Collez l'aimant à l'arrière du coup-de-pied. La surface du coup-de-pied où l'aimant est placé doit être propre et exempte de corps étrangers. Centrez l'aimant dans les sens vertical et horizontal.
- Placez le coup-de-pied sur la partie inférieure du couvercle d'accès avant.



Dimensions du coup-de-pied personnalisé intégré simple

Épaisseur	Pas plus de 3/4 po (1,9 cm)
Largeur	35 7/8 po (91,1 cm)
Hauteur	Déterminer une fois le produit de niveau dans l'espace d'installation

ÉTAPE 9 PRÉPARATION DE L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Retirez tout le ruban, le carton et la mousse de la appareil.
- Retirez les balconnets emballés des tablettes.
- Déballez et installez les balconnets
- Installez les coussinets de balconnets (certains modèles)
- Filtres anti-odeurs et de fraîcheur (certains modèles)
Consultez le manuel d'utilisation pour les détails.

ÉTAPE 10 DÉMARRAGE DE LA MACHINE À GLAÇONS

ATTENTION

Afin de réduire le risque de blessure, évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque l'électroménager est branché dans la prise électrique.

Un congélateur nouvellement installé peut mettre de 12 à 24 heures pour commencer à produire de la glace.


La machine à glaçons produira sept glaçons par cycle, environ 15 cycles sur une période de 24 heures selon la température du compartiment congélateur, la température de la pièce, le nombre d'ouvertures de porte et d'autres conditions d'utilisation.

Si le congélateur est utilisé avant le raccordement de l'alimentation d'eau à la machine à glaçons, éteignez la machine à glaçons en maintenant Zone Select enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice Off » s'affiche.

Une fois l'eau raccordée, allumez la machine à glaçons en maintenant Zone Select enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice On » apparaisse.

Jetez les premiers remplissages de bac de glaçons pour permettre le nettoyage de la conduite d'eau.

Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.



Lorsque le bac se remplit au niveau du bras palpeur, la machine à glaçons cesse de produire de la glace.

Il est normal que plusieurs glaçons s'agglutinent.

L'aspect, le goût et la taille des vieux glaçons seront altérés si ceux-ci ne sont pas consommés fréquemment.

REMARQUE : La machine à glaçons fonctionne mieux à une pression d'eau domestique entre 40 et 120 PSI (275 à 827 kPa).

Instructions pour une installation standard double
Installation pour construction existante avec ouvertures de 24 po de
profondeur, et une largeur 71 1/2 po.

Instructions d'installation - Installation standard double

Pour ouvertures de 24 po de profondeur

Un trousse de garniture (ZKW72V) est nécessaire pour les installations standard.

Une trousse d'union d'éléments chauffants ZKMV est requise.

Position des tuyaux d'eau et du câblage électrique

L'emplacement recommandé du câblage électrique est indiqué sur le schéma. Si l'emplacement du câblage électrique est plus haut que celui illustré, utilisez le cordon d'alimentation plus long fourni dans la trousse de garniture (ZKW72V). Suivez les instructions de l'étape 6 pour changer le cordon d'alimentation.

L'alimentation d'eau doit se situer comme illustré.

Dégagements du produit

Ces appareils sont dotés d'une butée de porte à 2 positions. L'ouverture de porte de 115° réglée à l'usine peut s'ajuster à 90° si le dégagement aux armoires ou aux murs adjacents est restreint.

Reportez-vous à Dim A de la page 4 pour connaître les dégagements requis pour l'ouverture de la porte.

Spécifications supplémentaires

- Une alimentation électrique distincte de 115 volts, 60Hz, 15 ou 20 ampères, est recommandée pour chaque produit. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur distincts correctement mis à la terre sont recommandés. Installez une prise électrique à trois alvéoles correctement mise à la terre encastrée dans le mur arrière. Le câblage électrique doit se situer sur le mur arrière comme illustré.
- Le tuyau d'eau doit se situer sur le mur arrière comme illustré. Le tuyau d'eau doit être en cuivre d'un diamètre extérieur de 1/4 po ou un tuyau de la trousse QuickConnect™ (WX08X10006) qu'il faut installer entre la conduite d'eau froide et le raccord d'alimentation d'eau, d'une longueur suffisante pour atteindre le devant de l'appareil (8 pi [2,4 m]). L'installation d'un robinet de sectionnement aisément accessible est requise.

EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR

- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 55 °F (13 °C). L'appareil ne fonctionnera pas suffisamment souvent pour maintenir les températures appropriées.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température dépassera 100 °F (37 °C). L'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil.
- Installez l'appareil sur un plancher suffisamment robuste pour supporter son poids à pleine capacité.

PLANCHER

Une installation correcte exige que ce produit soit placé sur la surface de niveau d'un matériau solide de la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être suffisamment robuste pour supporter un réfrigérateur ou un congélateur totalement rempli, ou environ 1 200 lb (545 kg) par appareil.

REMARQUE: Protégez le fini du plancher.

REMARQUE: Non recommandé pour une installation sur moquette.

QUINCAILLERIE FOURNIE (par appareil)

- Filtre anti-odeurs (le cas échéant)
- Filtre de fraîcheur (le cas échéant)
- Ferrure antibasculement (2 pour)
- Tirefonds
- Vis Tapcon
- Vis hexagonales 1/4 po
- Gabarits pour installation de panneaux
- Trousse de quincaillerie de porte

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Cisaille à tôle (recommandé)
- Tournevis cruciformes nos 1 et 2
- Tournevis à lame plate
- Couteau à mastic (recommandé)
- Ruban à mesurer
- Perceuse et forets 1/16, 5/64, 3/16 po
- Foret à béton 5/32 po (si antibasculement posé sur béton)
- Visseuse/douille 1/4, 3/8, 1/2, 7/16 po
- Clé ouverte 7/16 po
- Visseuse/embout T10, T20, T30
- Visseuse hexagonale 1/8, 1/4 po (clé Allen)
- Niveau
- Robinet de sectionnement d'eau (facultatif mais recommandé)
- Conduite d'eau 8 pi (une par appareil raccordé à l'eau)
- Ruban-cache
- Alcool à friction
- Clé réglable 10 po
- Poinçon
- Trousse d'union d'éléments chauffants (ZKMV) (pour installation double seulement)
- Trousses de porte en acier inoxydable (le cas échéant)
- Panneaux personnalisés pour portes (le cas échéant)
- ZKPN (le cas échéant)
- Trousses de poignée (le cas échéant)
- Petite clé à cliquet 1/4 ou 3/8 po
- Trousse de garniture standard (ZKW72V)
- Coup-de-pied en acier inoxydable (le cas échéant)
- Tournevis à 90° ou rallonge d'embout cruciforme d'une longueur minimale de 8 po

MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution

Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique

Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui se branche dans une prise murale ordinaire à 3 alvéoles (mise à la terre) pour réduire au minimum les risques de chocs électriques.


Faites examiner la prise de courant et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée (2 alvéoles), l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

EN AUCUN CAS, NE COUPEZ NI NE RETIREZ LA TROISIÈME BROCHE (TERRE) DU CORDON ÉLECTRIQUE.

N'UTILISEZ PAS UNE FICHE D'ADAPTATION POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR DANS UNE PRISE À DEUX BORNES.

N'UTILISEZ PAS UN CORDON DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.



Instrucciones de Instalación - Installation standard double

PIÈCES FOURNIES AVEC LA TROUSSE ZKMV :

Élément chauffant adhésif
Transformateur
Meneau avant
Support de garniture
Support d'union supérieur
Support d'union avant inférieur
Support d'union arrière inférieur
Vis 8-18 de 3 1/4 po de long à tête hexagonale 5/8 po
Vis 8-32 de 5 1/4 po de long à tête hexagonale 5/8 po
Vis 1/4-20 de 5 3/8 po de long à tête hexagonale 1/2 po
4 attaches de fil

ÉTAPE 1 RETRAIT DE L'EMBALLAGE


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement. Cet électroménager est lourd du haut. Usez d'extrême prudence en le déplaçant afin de prévenir un basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.

- Retirez la boîte extérieure et autres parties de l'emballage extérieur des appareils.
- Une boîte de pièces est collée sur l'extérieur du réfrigérateur. Ces pièces seront utilisées lors de la pose du panneau de porte et du coup-de-pied.
- Vérifiez l'absence de dommages.
- Assurez-vous que le plancher sur lequel reposeront les appareils est propre et exempt de débris pouvant s'agglutiner ou coincer l'avant des roulettes et endommager le plancher. Il est aussi recommandé que le plancher soit protégé par un recouvrement plastique pendant la durée de l'installation.
- Retirez les trusses de quincaillerie qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
- Enlevez le couvercle d'accès frontal de l'appareil en retirant deux vis à tête hexagonale 1/4 po. Mettez le couvercle et les vis de côté pour l'installation à venir.
- Retirez deux fausses vis 3/8 po et deux fausses vis 7/16 po de chaque côté de l'appareil afin de le libérer du patin de manutention. Inclinez l'appareil depuis un côté suffisamment pour retirer le matériel d'emballage qui se trouve en dessous, mais au-dessus du patin de manutention (deux côtés).
- AVEC PRÉCAUTION, roulez l'appareil pour le dégager du côté arrière du patin de manutention.
- Manipulez l'appareil depuis le côté seulement à l'aide d'un chariot.



ÉTAPE 2 INSTALLEZ LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT

Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique et le distributeur d'eau (certains modèles). La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

Fermez l'alimentation d'eau principale.

Ouvrez le robinet le plus près suffisamment longtemps pour nettoyer la conduite d'eau.


- Il est recommandé d'installer un robinet d'arrêt entre le robinet d'eau et le tuyau d'eau froide dans un sous-sol ou une armoire adjacente. **Le robinet de sectionnement doit être situé à un endroit aisément accessible.**
- Ouvrez l'alimentation d'eau principale et rincez les débris. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau. Coupez l'alimentation d'eau au robinet de sectionnement.

REMARQUE : Des robinets d'arrêt à étrier ne sont pas recommandés bien qu'ils soient inclus dans plusieurs trusses d'alimentation d'eau. Avant d'acheter, assurez-vous qu'un robinet de sectionnement à étrier satisfait les codes de plomberie de votre région.

REMARQUE :

Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être satisfaits. Les robinets à étrier sont illégaux et leur utilisation prohibée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.

- Raccordez le tuyau de raccordement de la trousse d'installation standard ZKW72V à la conduite d'eau froide du domicile. Serrez l'écrou à compression à la main, puis serrez d'un tour supplémentaire avec une clé. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Raccordez l'autre extrémité du tuyau de raccordement au raccord en T fourni dans la trousse d'installation standard ZKW72V. Serrez l'écrou à compression à la main, puis serrez d'un tour supplémentaire avec une clé. Un serrage excessif peut causer des fuites!



- Achetez le tuyau de cuivre 1/4 po (D.E.) ou le tuyau plastique SmartConnect™ (WX08X10006) entre le raccord en T et le raccord d'eau sur le devant de chaque appareil.

Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 2 INSTALLEZ LA CONDUITE D'EAU (suite)

- Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. Prévoyez une longueur de tuyau suffisante pour la courbe menant au raccord de la conduite d'eau.

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile..


- Avec du ruban adhésif, fixez le tuyau de raccordement et le raccord en T sur le mur arrière. Les tuyaux d'eau seront fixés au plancher avec du ruban-cache après la pose de la ferrure antibasculement.

ÉTAPE 3 PRÉPARATION DE L'APPAREIL POUR L'INSTALLATION - INSTALLATION DOUBLE

- Déballez la trousse d'union d'éléments chauffants (ZKMV) et assurez-vous que toutes les pièces de la liste sont incluses.

REMARQUE : Assurez-vous que le cordon de connexion de l'élément chauffant est orienté vers le haut de l'unité une fois installé.

- Placez l'appareil de droite devant l'ouverture à l'endroit où vous prévoyez l'installer.
- Installez l'élément chauffant adhésif sur l'extérieur de l'unité du côté gauche de la carrosserie. Installez l'élément chauffant à 4 po en dessous du dessus de la carrosserie. L'élément chauffant doit être centré d'avant en arrière sur la face arrière de la carrosserie métallique.
- Utilisez les agrafes pour attacher le cordon excédentaire solidement sur le côté de la carrosserie comme illustré. Nettoyez le côté avec de l'alcool à friction pour assurer une bonne adhérence des agrafes.



REMARQUE : L'installation de l'élément chauffant est possible seulement à la gauche des modèles compatibles.

ÉTAPE 3 PRÉPARATION DE L'APPAREIL POUR L'INSTALLATION - INSTALLATION DOUBLE

⚠ AVERTISSEMENT ⚡ Risque

d'électrocution. Pour prévenir le risque d'électrocution, assurez-vous que le cordon électrique n'est pas branché dans la prise murale.


- Installez le transformateur dans l'assemblage supérieur de la carrosserie :
 1. Enlevez le dessus du couvercle en retirant huit vis hexagonales no 8 et conservez-les pour réassembler le dessus de couvercle.
 2. Placez le transformateur fourni avec la trousse ZKMV sur le dessus de la carrosserie. Fixez le transformateur à l'aide d'une vis hexagonale (1/4 po) sur le dessus de la carrosserie dans le trou existant du côté arrière droit du boîtier de commande supérieur.
 3. Branchez le connecteur du transformateur à 2 broches sur le connecteur de l'élément chauffant, et le connecteur à 3 broches sur le panneau de commande, en vous assurant que les languettes de verrouillage sont bien insérées.
 4. **REMARQUE :** Vérifiez que l'interrupteur principal est ouvert (ON).
 5. Montez le dessus de couvercle avec les vis conservées à l'étape précédente.

Branchez le connecteur à 2 positions de l'élément chauffant au connecteur à 2 positions du transformateur avec les fils bleu et jaune

Trou de vis pour le transformateur.

Retirer le boîtier de connecteur vide avant de brancher le transformateur.

Transformateur



Branchez le connecteur à 3 positions du transformateur avec les fils noir et blanc sur le connecteur à 3 positions du faisceau avec les fils brun et orange

L'assemblage de l'enceinte ci-dessus est illustré avec le couvercle retiré.

Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 4 INSTALLATION DE LA FERRURE ANTIBASCULEMENT


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

- Retirez la ferrure antibasculement de la trousse de quincaillerie.
- Fixez les ferrures antibasculement sur le plancher de façon que l'arrière des ferrures se trouve à 22 5/8 po (57,5 cm) de l'avant de l'enceinte (la visserie des ferrures est fournie pour le montage dans le bois ou le béton).
- Mesurez et marquez à partir du côté droit de l'ouverture selon les dimensions indiquées.




- Posez la ferrure antibasculement en la centrant par rapport aux marques et à égalité du plancher, comme illustré. Marquez 3 trous pour le montage sur mur et 4 trous pour le montage sur plancher.

MONTAGE SUR BOIS : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 3/16 po, puis installez ensuite les tirefonds fournis avec un tournevis de 3/8 po.

MONTAGE SUR BÉTON : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 5/32 po, puis installez ensuite les vis Tapcon fournies avec un tournevis de 5/16 po

REMARQUE: Pour les substrats non mentionnés ci-dessus, contactez un entrepreneur agréé pour déterminer le matériel approprié.

- La ferrure doit être vissée dans le **PLANCHER** ou le **MUR ARRIÈRE**.
- Fixez le tuyau d'eau avec du ruban sur le mur et le plancher, comme illustré ci-dessous. Le tuyau d'eau doit se trouver à 10 po (25,4 cm) du mur adjacent. Appliquez du ruban tous les 5 pouces (12,7 cm) à devant l'appareil. Ceci permettra de garder la conduite d'eau éloignée des supports antibasculements et éviter que l'appareil ne roule sur la conduite d'eau pendant l'installation. N'appliquez pas de ruban près de la face de l'armoire pour que le ruban puisse rester camoufler sous l'appareil.




Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 5 ACCOUPLEMENT DES APPAREILS INSTALLÉS


UNION DE LA PARTIE SUPÉRIEURE

- Desserrez les deux vis du milieu, retirez les deux vis arrière.
- Montez le support sur les deux vis du milieu et réinstallez les vis arrière.
- Serrez les vis pour réunir les unités.




UNION DE LA PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE

- Installez le support d'union inférieur avant à l'aide d'une visseuse 3/8 po (4 vis).



UNION DE LA PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE

- Desserrez les deux vis inférieures des couvercles d'accès arrière des deux unités et retirez les vis supérieures.
- Accrochez le support d'union sur les vis inférieures et réinstallez les vis dans le haut.
- Serrez les vis pour réunir les unités.




Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 6 REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si l'emplacement de votre prise électrique nécessite un cordon d'alimentation plus long, suivez les instructions ci-dessous pour utiliser le cordon d'alimentation plus long fourni avec la trousse d'installation standard.


Des cordons d'alimentation électrique plus longs sont nécessaires avec la trousse d'installation standard.

- Retirez les vis hexagonales de 0,6 cm (1/4 po) fixant le couvercle d'accès arrière.
 1. Débranchez la connexion de cordon électrique à 3 broches à l'intérieur du compartiment machine (poussez sur les côtés pour libérer les languettes de verrouillage).
 2. Retirez la vis hexagonale de terre verte (1/4 po) du cordon électrique.
 3. Retirez la vis hexagonale de décharge de tension (1/4 po).
 4. Retirez la ficelle du cordon d'alimentation court en coupant la ficelle près de l'attache de câble.



Installez le nouveau cordon électrique long:

1. Attachez la ficelle autour du cordon d'alimentation le plus long à 18 pouces (45,7 cm) de la bride de décharge de tension et placez l'attache de câble comme illustré.
2. Branchez le connecteur à 3 broches (assurez-vous que les languettes de verrouillage sont insérées).
3. Posez la vis de terre verte du cordon d'alimentation.
4. Posez la vis de décharge de tension.



■ Remplacez le couvercle d'accès arrière. Assurez-vous que le cordon électrique et le fil de terre sont correctement acheminés à travers l'orifice du couvercle d'accès.

Remarque: Ne serrez pas excessivement l'attache de câble. Un serrage excessif pourrait endommager le cordon d'alimentation.

ÉTAPE 6 REMPLACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (suite)

⚠ AVERTISSEMENT Risque



d'électrocution. L'omission d'observer ces instructions peut occasionner des blessures graves ou mortelles.

- L'entretien et la réparation du produit doivent être effectués par un technicien qualifié seulement.
- Débranchez l'alimentation électrique avant d'entretenir ou de réparer ce produit.
- Rebranchez tous les dispositifs de mise à la terre après l'entretien ou la réparation.
- Remettez en place toutes les pièces et tous les panneaux avant l'utilisation

- Remplacez le couvercle d'accès arrière. Assurez-vous que le cordon électrique et le fil de terre sont correctement acheminés à travers l'orifice du couvercle d'accès.

ÉTAPE 7 INSTALLATION DE LA GARNITURE DE CARROSSERIE

- Installez les rails latéraux de la trousse de garniture sur les parois exposées gauche et droite du caisson avec les vis à tête cruciforme no 8 fournies – 8 vis par côté.
- Desserrez les vis à tête hexagonale du couvercle supérieur de manière que les fentes de la garniture supérieure puissent glisser entre les vis à tête hexagonale et le couvercle supérieur.
- Assemblez la garniture supérieure et les rails latéraux en faisant glisser les bords exposés de la garniture de coin dans les rails latéraux de la trousse de garniture droite et gauche. Alignez et insérez les deux vis à tête cruciforme numéro 8-32 dans les trous de vis des rails latéraux pour vous assurer que la garniture supérieure s'adapte parfaitement aux rails latéraux.
- Serrez les vis à tête hexagonale du couvercle supérieur de sorte que la garniture supérieure soit fixée à la carrosserie.




Instrucciones de Instalación - Installation standard double


ÉTAPE 8 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation d'eau froide est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le pichet à remplissage automatique. La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT  **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**
Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.



- Repérez et acheminez le tuyau à l'avant de l'armoire.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour rincer les débris de la conduite. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau, puis fermez l'alimentation d'eau.
- Retirez la vis de décharge de tension pour laisser suffisamment de jeu pour le raccordement d'eau. (La vis doit être reposée à l'étape suivante.)



Tuyau de cuivre :

- Enfiler un écrou 1/4 po et une bague d'extrémité aux deux bouts du tuyau de cuivre. Insérez le tuyau dans le raccord union sur l'appareil et serrez l'écrou sur le raccord union.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Tuyau SmartConnect™ :

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

- Insérez l'extrémité moulée du tube dans le raccord du réfrigérateur ou du congélateur. Serrez l'écrou à compression à la main.
- Suivez les instructions fournies avec la tuyauterie. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Instrucciones de Instalación - Installation standard double


ÉTAPE 9 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT

- Branchez les deux appareils dans la prise murale.

⚠ AVERTISSEMENT Risque

d'électrocution. Afin de réduire le risque d'électrocution, usez de prudence lors des étapes d'installation suivantes afin de ne pas toucher au câblage ou composants électriques à l'intérieur du compartiment du compresseur une fois que l'électroménager est branché sans le couvercle d'accès refermé.

- Trouvez la corde d'installation fixé à l'avant de l'appareil; elle sert lorsque vous poussez l'appareil dans l'ouverture. Cette corde est attachée au cordon électrique; à mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer fermement pour vous assurer que le cordon d'alimentation est acheminé sous l'appareil.
- Reliez la garniture supérieure et les profilés latéraux en glissant les bords exposés de la garniture d'angle dans les profilés latéraux gauche et droit de la trousse de garniture. L'arrière des garnitures supérieure et latérales standard doit toucher la bordure de la carrosserie lorsque les appareils sont repoussés.




⚠ AVERTISSEMENT Risque de

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.

- Placez le cordon électrique sur son bord et tirez-le au-dessous de l'appareil entre les roulettes et à l'écart des ferrures antibasculement afin que le cordon ne soit pas endommagé pendant l'installation.
- À mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer la corde fermement pour vous assurer que le cordon électrique passe sous l'appareil.



- Reposez la vis de décharge de tension du tuyau d'eau.



- Rangez la bande excédentaire, la corde et le tuyau d'eau sous l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution.

Reposez la vis de décharge de tension dans le profilé avant comme illustré.

Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 10 MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL

Tous les modèles sont dotés de 4 points de nivellement. Le devant est supporté par des pieds de nivellement; l'arrière, par des roulettes réglables. Les deux types sont accessibles depuis le devant de l'appareil.

- Pour niveler l'arrière de l'appareil, tournez l'écrou hexagonal 7/16 po situé au-dessus des roulettes avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour lever l'appareil, dans le sens inverse pour le baisser.
- Pour niveler le devant, utilisez un embout T30 sur le dessus de la patte de nivellement ou une clé ouverte de 7/16 po au bas de la patte de nivellement.
- Réglez la hauteur de l'appareil pour qu'elle corresponde à l'ouverture d'installation de 84 po. Il faut niveler et aplomber l'appareil en fonction des armoires. Les roues avant doivent être à un minimum de 1/8 po (0,3 cm) du sol.

L'écrou hexagonal de 7/16 po est utilisé pour niveler les pattes arrière.


L'embout T30 est utilisé pour niveler les pattes avant.

La clé ouverte de 7/16 po est utilisée pour niveler les pattes avant.


AVIS : Les roulettes de nivellement arrière et les pieds de nivellement avant sont limités à une hauteur de réglage maximale de 1 po. Si l'installation exige une hauteur supérieure à 84 po, l'installateur doit surélever l'appareil sur une feuille de contreplaqué ou des rails. On peut aussi ajouter une garniture d'armoire dans le haut de l'ouverture pour raccourcir celle-ci. Une tentative de lever l'appareil de plus de 1 po endommagera les pieds de nivellement avant et les roulettes de nivellement arrière.

ÉTAPE 11 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Ouvrez le couvercle frontal de l'enceinte à 90°. Repérez le filtre et l'outil d'extraction du filtre. Le filtre doit se placer tel qu'illustré.



- Tournez le filtre de 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).




- Tirez le filtre vers vous pour le retirer. **REMARQUE :**


Le système d'eau ne fonctionnera pas sans le filtre en place.

- Prépercez des trous de 1/16 po dans les deux côtés du contour sur une profondeur de 1/2 po à travers les trous dans l'enceinte.
- Fixez l'unité en vissant quatre vis cruciformes dans les deux côtés des armoires environnantes. Utilisez un outil à 90 degrés ou une rallonge alternative. **REMARQUE :** Cette étape ne remplace PAS la quincaillerie antibasculement. Reportez-vous à l'étape 4 Installation de la ferrure antibasculement et à l'étape 7 Insertion/Fixation dans le contour d'armoires pour des instructions détaillées sur l'installation de la ferrure antibasculement. Pour les installations doubles, répétez la procédure pour le deuxième appareil.


Vis à tête cruciforme



- Repérez la flèche bleue sur le filtre. Tournez le filtre pour aligner la flèche comme illustré.



- Insérez le filtre en position et tournez-le de 1/4 de tour dans le sens des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).




- Retournez l'outil d'extraction de filtre sur le crochet de montage.
- Fermez la porte du compartiment.


Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 11 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (Suite)

- Remplacez le couvercle d'accès sur l'unité et fixez-le avec deux vis hexagonales 1/4 po.




- Sur le côté du couvercle d'accès qui fera face au milieu de l'installation, insérez deux vis à tête hexagonale de 1/4 po. Ces vis améliorent la fixation de la garniture de meneau. Répétez l'opération sur le deuxième couvercle d'accès.



Installation de la garniture de meneau


- Ouvrez toutes les portes et tous les tiroirs.
- Alignez le haut de la garniture de meneau avec le haut des panneaux de commande.
- Installez la garniture de meneau entre les deux unités en poussant la « fléchette » dans la zone entre les unités.
- Assurez-vous que la garniture est complètement rentrée contre la carrosserie. Ajustez si nécessaire.




REMARQUE : Les portes/tiroirs non illustrés par souci de clarté.

- Ouvrez les deux portes d'accès au filtre à eau à 90°.

- Encliquez la garniture sur les charnières assemblées des deux enceintes.




- Si l'installation doit permettre l'ouverture d'une porte à 90°, une cheville de limitation de charnière doit être installée sur la charnière supérieure.
 - Ouvrez la porte pour exposer le trou dans le support de charnière arrière et installez la cheville de limitation. La cheville doit reposer à fond dans la charnière sinon la porte ne fermera pas correctement.



Instrucciones de Instalación - Installation standard double

ÉTAPE 12 INSTALLATION DU COUP-DE-PIED

- Créez un coup-de-pied personnalisé ou achetez la trousse de coup-de-pied en acier inoxydable ZKK72R
- Un aimant pour coup-de-pied se trouve dans la boîte de pièces collée sur le côté de chaque réfrigérateur. Il sera utilisé uniquement pour les coups-de-pied personnalisés.
- Pour les coups-de-pied personnalisés, collez l'aimant à l'arrière du coup-de-pied. La surface du coup-de-pied où l'aimant est placé doit être propre et exempte de corps étrangers. Centrez l'aimant dans les sens vertical et horizontal.
- Placez le coup-de-pied sur la partie inférieure des couvercles d'accès avant.



Dimensions du coup-de-pied personnalisé standard double

Épaisseur	Pas plus de 3/4 po (1,9 cm)
Largeur	71 3/8 po (181,3 cm)
Hauteur	Déterminer une fois le produit de niveau dans l'espace d'installation

ÉTAPE 13 PRÉPARATION DE L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Retirez tout le ruban, le carton et la mousse de chaque appareil (Les supports en mousse sont situés derrière les côtés gauche et droit à l'avant de chaque tablette de verre sur les modèles Réfrigérateur.)
- Retirez les balconnets emballés des tablettes.
- Déballez et installez les balconnets.
- Installez les coussinets de balconnets.
- Installez les filtres anti-odeurs et de fraîcheur (certains modèles). Consultez le manuel d'utilisation pour les détails.

ÉTAPE 14 DÉMARRAGE DE LA MACHINE À GLAÇONS

⚠ ATTENTION

Afin de réduire le risque de blessure, évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque l'électroménager est branché dans la prise électrique.

Un congélateur nouvellement installé peut mettre de 12 à 24 heures pour commencer à produire de la glace.

La machine à glaçons produira sept glaçons par cycle, environ 15 cycles sur une période de 24 heures selon la température du compartiment congélateur, la température de la pièce, le nombre d'ouvertures de porte et d'autres conditions d'utilisation.


Si le congélateur est utilisé avant le raccordement de l'alimentation d'eau à la machine à glaçons, éteignez la machine à glaçons en maintenant Zone Select enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice Off » s'affiche.

Une fois l'eau raccordée, allumez la machine à glaçons en maintenant **Zone Select** enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice On » apparaisse.

Jetez les premiers remplissages de bac de glaçons pour permettre le nettoyage de la conduite d'eau.

Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.

(L'apparence peut varier)



Lorsque le bac se remplit au niveau du bras palpeur, la machine à glaçons cesse de produire de la glace.

Il est normal que plusieurs glaçons s'agglutinent.

L'aspect, le goût et la taille des vieux glaçons seront altérés si ceux-ci ne sont pas consommés fréquemment.


REMARQUE : La machine à glaçons fonctionne mieux à une pression d'eau domestique entre 40 et 120 PSI (275 à 827 kPa).

**Instructions pour une installation intégrée double
(Modèles à une porte seulement)
Installation dans une nouvelle construction avec des ouvertures
de 25 po (63,5 cm) de profondeur**

Guide de conception – Instructions pour une installation intégrée double

DIMENSIONS D'UNE INSTALLATION INTÉGRÉE DOUBLE (Modèles à une porte seulement)

Les dimensions entre parenthèses sont en centimètres.



*Pour les espaces d'installation de plus de 25 po de profond, il est recommandé d'installer un bloc d'espacement selon les dimensions indiquées.

DIMENSIONS D'UNE INSTALLATION INTÉGRÉE DOUBLE

Position des tuyaux d'eau et du câblage électrique

Les alimentations d'eau et électrique doivent se situer comme illustré.

La profondeur de l'ouverture doit être de 25 po

Les dimensions de l'ouverture sont basées sur l'installation de 2 produits à une porte avec une ouverture de porte vers la gauche et vers la droite.

Une trousse d'union d'éléments chauffants ZKMV est requise.

Dégagements du produit

Ces appareils sont dotés d'une butée de porte à 2 positions. L'ouverture de porte de 115° réglée à l'usine peut s'ajuster à 90° si le dégagement aux armoires ou aux murs adjacents est restreint.

Reportez-vous à Dim A de la page 4 pour connaître les dégagements requis pour l'ouverture de la porte.

Spécifications supplémentaires

- Une alimentation électrique distincte de 115 volts, 60Hz, 15 ou 20 ampères, est recommandée pour chaque produit. Un circuit de dérivation ou un disjoncteur distincts correctement mis à la terre sont recommandés. Installez une prise électrique à trois alvéoles correctement mise à la terre encastree dans le mur arriere. Le câblage électrique doit se situer sur le mur arriere comme illustré.
- Le tuyau d'eau doit se situer sur le mur arriere comme illustré. Le tuyau d'eau doit être en cuivre d'un diamètre extérieur de 1/4 po ou un tuyau de la trousse QuickConnect™ (WX08X10006) qu'il faut installer entre la conduite d'eau froide et le raccord d'alimentation d'eau, d'une longueur suffisante pour atteindre le devant de l'appareil (8 pi [2,4 m]). L'installation d'un robinet de sectionnement aisément accessible est requise.
- **Un retour de finition d'un minimum de 6 po (15,2 cm) s'harmonisant avec l'extérieur des armoires est recommandé sur l'intérieur de tous les côtés et sur le devant dans le haut de l'ouverture.**
- **Les installations dont l'espace entre les unités est de 6 po (15,2 cm) ou moins nécessitent une trousse d'union d'éléments chauffants.**

EMPLACEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR/ CONGÉLATEUR

- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température est susceptible de descendre en dessous de 55 °F (13 °C). L'appareil ne fonctionnera pas suffisamment souvent pour maintenir les températures appropriées.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur à un endroit où la température dépassera 100 °F (37 °C). L'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- N'installez pas le réfrigérateur/congélateur dans un endroit exposé à l'eau (pluie, etc.) ou aux rayons directs du soleil.
- Installez l'appareil sur un plancher suffisamment robuste pour supporter son poids à pleine capacité.

QUINCAILLERIE FOURNIE (par appareil)

- Filtre anti-odeurs (le cas échéant)
- Filtre de fraîcheur (le cas échéant)
- Ferrure antibascullement (2)
- Tirefonds
- Vis Tapcon
- Vis hexagonales 1/4 po
- Gabarits pour installation de panneaux
- 2 cheville de limitation de charnière
- Trousse de quincaillerie de porte
- Aimant de coup-de-pied

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Cisaille à tôle (recommandé)
- Tournevis cruciformes nos 1 et 2
- Tournevis à lame plate
- Couteau à mastic (recommandé)
- Ruban à mesurer
- Perceuse et forets 1/16, 5/64, 3/16 po
- Foret à béton 5/32 po (si antibascullement posé sur béton)
- Visseuse/douille 1/4, 3/8, 1/2, 7/16 po
- Clé ouverte 7/16 po
- Visseuse/embout T10, T20, T30
- Visseuse hexagonale 1/8, 1/4 po (clé Allen)
- Niveau
- Robinet de sectionnement d'eau (facultatif mais recommandé)
- Conduite d'eau 8 pi (une par appareil raccordé à l'eau)
- Ruban-cache
- Alcool à friction
- Clé réglable 10 po
- Poinçon
- Trousse d'union d'éléments chauffants (ZKMV)
- Trousses de porte en acier inoxydable (le cas échéant)
- Panneaux personnalisés pour portes (le cas échéant)
- ZKPN (le cas échéant)
- Trousses de poignée (le cas échéant)
- Petite clé à cliquet 1/4 ou 3/8 po
- Tournevis à 90° ou rallonge d'embout cruciforme d'une longueur minimale de 8 po

Instructions d'installation – Instructions pour une installation intégrée double

PIÈCES FOURNIES AVEC LA TROUSSE ZKMV :

Élément chauffant adhésif
Transformateur
Meneau avant
Support de garniture
Support d'union supérieur
Support d'union avant inférieur
Support d'union arrière inférieur
Vis 8-18 de 3 1/4 po de long à tête hexagonale 5/8 po
Vis 8-32 de 5 1/4 po de long à tête hexagonale 5/8 po
Vis 1/4-20 de 5 3/8 po de long à tête hexagonale 1/2 po
4 attaches de fil

MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'électrocution

Le non-respect de ces instructions peut occasionner un décès, un incendie ou un choc électrique

Le cordon d'alimentation de cet appareil est muni d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui se branche dans une prise murale ordinaire à 3 alvéoles (mise à la terre) pour réduire au minimum les risques de chocs électriques.


Faites examiner la prise de courant et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée (2 alvéoles), l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre.

EN AUCUN CAS, NE COUPEZ NI NE RETIREZ LA TROISIÈME BROCHE (TERRE) DU CORDON ÉLECTRIQUE.

N'UTILISEZ PAS UNE FICHE D'ADAPTATION POUR BRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR DANS UNE PRISE À DEUX BORNES.

N'UTILISEZ PAS UN CORDON DE RALLONGE AVEC CET APPAREIL.



PLANCHER

Une installation correcte exige que ce produit soit placé sur la surface de niveau d'un matériau solide de la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être suffisamment robuste pour supporter un réfrigérateur ou un congélateur totalement rempli, ou environ 1 200 lb (545 kg) par appareil.

REMARQUE : Protégez la fini du plancher.


REMARQUE : Non recommandé pour une installation sur moquette.

ÉTAPE 1 RETRAIT DE L'EMBALLAGE

⚠ AVERTISSEMENT Risque de basculement.

Cet électroménager est lourd du haut. Utilisez d'extrême prudence en le déplaçant afin de prévenir un basculement susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.

- Retirez la boîte extérieure et autres parties de l'emballage extérieur des appareils.
- Une boîte de pièces est collée sur l'extérieur du réfrigérateur. Ces pièces seront utilisées lors de la pose du panneau de porte et du coup-de-pied.
- Vérifiez l'absence de dommages.
- Assurez-vous que le plancher sur lequel reposeront les appareils est propre et exempt de débris pouvant s'agglutiner ou coincer l'avant des roulettes et endommager le plancher. Il est aussi recommandé que le plancher soit protégé par un recouvrement plastique pendant la durée de l'installation.
- Retirez les trousse de quincaillerie qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.
- Enlevez le couvercle d'accès frontal de l'appareil en retirant deux vis à tête hexagonale 1/4 po. Mettez le couvercle et les vis de côté pour l'installation à venir.



- Retirez deux fausses vis 3/8 po et deux fausses vis 7/16 po de chaque côté de l'appareil afin de le libérer du patin de manutention. Inclinez l'appareil depuis un côté suffisamment pour retirer le matériel d'emballage qui se trouve en dessous, mais au-dessus du patin de manutention. (deux côtés).
- AVEC PRÉCAUTION, roulez l'appareil pour le dégager du côté arrière du patin de manutention.
- Manipulez l'appareil depuis le côté seulement à l'aide d'un chariot.

ÉTAPE 2 INSTALLEZ LA CONDUITE D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation en eau froide est nécessaire pour le fonctionnement automatique de la machine à glaçons et du distributeur d'eau (certains modèles). La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT  **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**
Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. NE PERCEZ PAS dans le réfrigérateur.

Fermez l'alimentation d'eau principale.


Ouvrez le robinet le plus près suffisamment longtemps pour nettoyer la conduite d'eau.

- Il est recommandé d'installer un robinet d'arrêt entre le robinet d'eau et le tuyau d'eau froide dans un sous-sol ou une armoire adjacente. Le robinet de sectionnement doit être situé à un endroit aisément accessible.
- Ouvrez l'alimentation d'eau principale et rincez les débris. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau. Coupez l'alimentation d'eau au robinet de sectionnement.

REMARQUE : Des robinets d'arrêt à étrier ne sont pas recommandés bien qu'ils soient inclus dans plusieurs trousse d'alimentation d'eau. Avant d'acheter, assurez-vous qu'un robinet de sectionnement à étrier satisfait les codes de plomberie de votre région.

REMARQUE : Les codes de plomberie 248CMR du Commonwealth du Massachusetts doivent être satisfaits. Les robinets à étrier sont illégaux et leur utilisation prohibée dans le Massachusetts. Consultez votre plombier agréé.

- Achetez un tuyau en cuivre de 1/4 po (D.E.) ou un tuyau en plastique SmartConnect™ (WX08X10006) entre le tuyau d'eau froide de la maison et l'emplacement du raccord d'eau à l'avant de chaque appareil.
Des trousse de tuyau pour réfrigérateur SmartConnect™ sont disponibles. Un tuyau d'eau de 8 pi (2,4 m) (WX08X10006) est nécessaire pour chaque appareil. Le ou les tuyaux d'eau seront fixés au plancher avec du ruban cache après la pose de la ferrure antibasculement.



- Le tuyau doit être suffisamment long pour atteindre le devant de l'appareil. Prévoyez une longueur de tuyau suffisante pour la courbe menant au raccord de la conduite d'eau.

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.


ÉTAPE 3 PRÉPARATION DE L'APPAREIL POUR L'INSTALLATION

- Déballez la trousse d'union d'éléments chauffants (ZKMV) et assurez-vous que toutes les pièces de la liste sont incluses.

NOTE : Assurez-vous que le cordon de connexion de l'élément chauffant est orienté vers le haut de l'unité une fois installé.

- Placez l'unité de droite devant l'ouverture de l'installation de façon que l'unité se trouve devant l'endroit prévu une fois installé. Assurez-vous que l'appareil reste débranché et éteint.
- Installez l'élément chauffant adhésif sur l'extérieur de l'unité de droite du côté gauche de la carrosserie. Installez l'élément chauffant à 4 po en dessous du dessus de la carrosserie. L'élément chauffant doit être centré d'avant en arrière sur la face arrière de la carrosserie métallique.
- Utilisez les agrafes pour attacher le cordon excédentaire solidement sur le côté de la carrosserie comme illustré. Nettoyez le côté avec de l'alcool à friction pour assurer une bonne adhérence des agrafes.

REMARQUE : L'installation de l'élément chauffant est possible seulement à la gauche des modèles compatibles.



⚠ AVERTISSEMENT  **Risque d'électrocution.** Pour prévenir le risque d'électrocution, assurez-vous que le cordon électrique n'est pas branché dans la prise murale.

- Installez le transformateur dans l'assemblage supérieur de la carrosserie :
 1. Enlevez le dessus du couvercle en retirant huit vis hexagonales no 8 et conservez-les pour réassembler le dessus de couvercle.
 2. Placez le transformateur fourni avec la trousse ZKMV sur le dessus de la carrosserie. Fixez le transformateur à l'aide d'une vis hexagonale (1/4 po) sur le dessus de la carrosserie dans le trou existant du côté arrière droit du boîtier de commande supérieur.
 3. Branchez le connecteur du transformateur à 2 broches sur le connecteur de l'élément chauffant, et le connecteur à 3 broches sur le panneau de commande, en vous assurant que les languettes de verrouillage sont bien insérées.
 4. **REMARQUE :** Vérifiez que l'interrupteur principal est ouvert (ON).

Instructions d'installation – Instructions pour une installation intégrée double

ÉTAPE 3 PRÉPARATION DE L'APPAREIL POUR L'INSTALLATION (Suite)


5. Montez le dessus de couvercle avec les vis conservées à l'étape précédente.

Brancher le connecteur à 2 positions de l'élément chauffant sur le connecteur à 2 positions du transformateur avec les fils bleu et jaune.

Trou de vis pour le transformateur.

Transformateur

Retirer le boîtier de connecteur vide avant de brancher le transformateur.



Brancher le connecteur à 3 positions du transformateur avec les fils noir et blanc sur le connecteur à 3 positions du faisceau avec les fils brun et orange

L'assemblage de l'enceinte ci-dessus est illustré avec le couvercle retiré.

ÉTAPE 4 INSTALLATION DE LA FERRURE ANTIBASCULEMENT

⚠ AVERTISSEMENT




Risque de

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort. Lisez et observez la totalité des instructions d'installation pour connaître la façon de fixer l'électroménager sur le dispositif antibasculement.

- Retirez les ferrures antibasculement de la trousse de quincaillerie située dans le tiroir convertible.
- Les ferrures antibasculement doivent être montées contre le mur arrière, sauf si l'enceinte mesure plus de 25 1/2 po (64,7 cm) de profondeur. Si la profondeur de l'enceinte est supérieure à 25 1/2 po, la ferrure antibasculement doit être fixée au plancher de façon que sa face arrière se situe à 25 po de l'avant de l'enceinte (la quincaillerie de la ferrure est fournie pour le montage dans le bois ou le béton).
- Mesurez et marquez à partir du côté droit de l'ouverture selon les dimensions indiquées.

ÉTAPE 4 INSTALLATION DE LA FERRURE ANTIBASCULEMENT (Suite)



- Posez la ferrure antibasculement en la centrant par rapport aux marques et à égalité du plancher, comme illustré. Marquez 3 trous pour le montage sur mur et 4 trous pour le montage sur plancher.


MONTAGE SUR BOIS : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 3/16 po, puis installez ensuite les tirefonds fournis avec un tournevis de 3/8 po.

MONTAGE SUR BÉTON : Percez un trou de guidage de 2 po de profondeur avec un foret 5/32 po, puis installez ensuite les vis Tapcon fournies avec un tournevis de 5/16 po

REMARQUE: Pour les substrats non mentionnés ci-dessus, contactez un entrepreneur agréé pour déterminer le matériel approprié.

La ferrure doit être vissée dans le **PLANCHER** ou le **MUR ARRIÈRE**.


- Fixez le tuyau d'eau avec du ruban sur le mur et le plancher, comme illustré ci-dessous. Le tuyau d'eau doit se trouver à 10 po (25,4 cm) du mur adjacent. Appliquez du ruban tous les 5 pouces (12,7 cm) à devant l'appareil. Ceci permettra de garder la conduite d'eau éloignée des supports antibasculements et éviter que l'appareil ne roule sur la conduite d'eau pendant l'installation. N'appliquez pas de ruban près de la face de l'armoire pour que le ruban puisse rester camoufler sous l'appareil.



ÉTAPE 5 ACCOUPLEMENT DES APPAREILS INSTALLÉS


UNION DE LA PARTIE SUPÉRIEURE

- Desserrez les deux vis du milieu, retirez les deux vis arrière.
- Montez le support sur les deux vis du milieu et réinstallez les vis arrière.
- Serrez les vis pour réunir les unités.




UNION DE LA PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE

- Installez le support d'union inférieur avant à l'aide d'une visseuse 3/8 po (4 vis).



UNION DE LA PARTIE INFÉRIEURE ARRIÈRE


- Desserrez les deux vis inférieures des couvercles d'accès arrière des deux unités et retirez les vis supérieures.
- Accrochez le support d'union sur les vis inférieures et réinstallez les vis dans le haut.
- Serrez les vis pour réunir les unités.




ÉTAPE 6 RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION D'EAU

⚠ AVERTISSEMENT Raccordez l'appareil à une alimentation d'eau potable seulement. Une alimentation en eau froide est nécessaire pour le fonctionnement automatique de la machine à glaçons et du distributeur d'eau (certains modèles). La pression d'eau doit se situer entre 40 et 120 psi. (275 à 827 kPa).

⚠ AVERTISSEMENT  **RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE**
Fixez le collier de serrage dans le trou présent seulement. **NE PERCEZ PAS** dans le réfrigérateur.



- Repérez et acheminez le tuyau à l'avant de l'armoire.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour rincer les débris de la conduite. Faites couler environ un litre d'eau à travers le tuyau aboutissant dans un seau, puis fermez l'alimentation d'eau.
- Retirez la vis de décharge de tension pour laisser suffisamment de jeu pour le raccordement d'eau. (La vis doit être reposée à l'étape suivante.)



Tuyau de cuivre :

- Enfiler un écrou 1/4 po et une bague d'extrémité aux deux bouts du tuyau de cuivre. Insérez le tuyau dans le raccord union sur l'appareil et serrez l'écrou sur le raccord union.
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

Tuyau SmartConnect™ :

REMARQUE : Les seuls tuyaux en plastique approuvés par Monogram sont ceux inclus dans les trousse de tuyaux pour réfrigérateur SmartConnect™. N'utilisez pas d'autres tuyaux d'alimentation d'eau en plastique car ils seront sous pression constamment. D'autres types de plastique peuvent se fissurer ou se rompre avec le temps et occasionner des dégâts d'eau dans votre domicile.

- Insérez l'extrémité moulée du tube dans le raccord du réfrigérateur ou du congélateur. Serrez l'écrou à compression à la main.
- Suivez les instructions fournies avec la tuyauterie. Un serrage excessif peut causer des fuites!
- Ouvrez l'alimentation d'eau pour vérifier l'absence de fuites.

ÉTAPE 7 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT

⚠ AVERTISSEMENT  **Risque**

d'électrocution. Afin de réduire le risque d'électrocution, usez de prudence lors des étapes d'installation suivantes afin de ne pas toucher au câblage ou composants électriques à l'intérieur du compartiment du compresseur une fois que l'électroménager est branché sans le couvercle d'accès refermé.

- Branchez les deux appareils dans la prise murale.
- Trouvez la corde d'installation fixé à l'avant de l'appareil; elle sert lorsque vous poussez l'appareil dans l'ouverture. Cette corde est attachée au cordon électrique; à mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer fermement pour vous assurer que le cordon d'alimentation est acheminé sous l'appareil.
- Poussez lentement les deux appareils dans l'ouverture en vous assurant de ne pas toucher aux armoires des côtés et du dessus afin de prévenir les dommages. Les deux façades de porte doivent se trouver à 3/4 po derrière la face avant des armoires environnantes, autant pour l'installation d'un panneau en acier inoxydable que pour un panneau personnalisé.

⚠ AVERTISSEMENT  **Trisque de**

basculement. Ces électroménagers sont lourds du haut, notamment lorsqu'une porte est ouverte, de sorte qu'ils doivent être fixés pour prévenir un basculement vers l'avant susceptible d'occasionner des blessures graves ou la mort.


- Placez le cordon électrique sur son bord et tirez-le au-dessous de l'appareil entre les roulettes et à l'écart des ferrures antibasculement afin que le cordon ne soit pas endommagé pendant l'installation.
- À mesure que vous poussez l'appareil dans l'ouverture, vous devez tirer la corde fermement pour vous assurer que le cordon électrique passe sous l'appareil.



- Reposez la vis de décharge de tension du tuyau d'eau.

ÉTAPE 7 PLACEMENT ET FIXATION DANS L'ENCADREMENT (Cont.)

- Rangez excédentaire la corde et le tuyau d'eau sous l'appareil.



⚠ AVERTISSEMENT Risque

d'électrocution. Reposez la vis de décharge de tension dans le profilé avant comme illustré.


ÉTAPE 8 MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL

Tous les modèles sont dotés de 4 points de nivellement. Le devant est supporté par des pieds de nivellement; l'arrière, par des roulettes réglables. Les deux types sont accessibles depuis le devant de l'appareil.

- Pour niveler l'arrière de l'appareil, tournez l'écrou hexagonal 7/16 po situé au-dessus des roulettes avant. Tournez dans le sens des aiguilles pour lever l'appareil, dans le sens inverse pour le baisser.
- Pour niveler le devant, utilisez un embout T30 sur le dessus de la patte de nivellement ou une clé ouverte de 7/16 po au bas de la patte de nivellement.
- Réglez la hauteur de l'appareil pour qu'elle corresponde à l'ouverture d'installation de 84 po. Il faut niveler et aplomber l'appareil en fonction des armoires. Les roues avant doivent être à un minimum de 1/8 po (0,3 cm) du sol.

L'écrou hexagonal de 7/16 po est utilisé pour niveler les pattes arrière.

L'embout T30 est utilisé pour niveler les pattes avant.




La clé ouverte de 7/16 po est utilisée pour niveler les pattes avant.

AVIS : Les roulettes de nivellement arrière et les pieds de nivellement avant sont limités à une hauteur de réglage maximale de 1 po. Si l'installation exige une hauteur supérieure à 84 po, l'installateur doit surélever l'appareil sur une feuille de contreplaqué ou des rails. On peut aussi ajouter une garniture d'armoire dans le haut de l'ouverture pour raccourcir celle-ci. Une tentative de lever l'appareil de plus de 1 po endommagera les pieds de nivellement avant et les roulettes de nivellement arrière.

ÉTAPE 9 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL

POUR UNE INSTALLATION AFFLEURANTE : Assurez-vous que la face avant de la porte se situe à 3/4 po derrière la face avant des armoires environnantes AVANT de fixer les supports sur ces armoires.

- Ouvrez la porte des unités. Repérez le filtre et l'outil d'extraction du filtre. Le filtre doit se placer tel qu'illustré.



- Tournez le filtre de 1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).


- Tirez le filtre vers vous pour le retirer.

NOTA : Le système d'eau

ne fonctionnera pas sans le filtre en place.




- Prépercez des trous de 1/16 po dans les deux côtés du contour sur une profondeur de 1/2 po à travers les trous dans l'enceinte.
- Fixez l'unité aux armoires environnantes à l'aide des entretoises et des vis cruciformes de 1 po fournies avec l'appareil.
- Dans certains modèles, l'entretoise est livrée avec un ruban adhésif double face. Décollez le ruban adhésif et collez l'entretoise sur l'appareil en alignant les trous sur le boîtier (A). Poussez l'appareil dans l'enceinte et insérez les vis cruciformes à travers le boîtier (A) dans les armoires environnantes.
- Dans certains modèles, l'entretoise est livrée avec un ruban adhésif double face. Ces entretoises sont fournies avec des repères d'alignement. Poussez l'appareil dans l'enceinte. Faites glisser les entretoises en place en vous servant des repères d'alignement sur l'entretoise et le côté du boîtier jusqu'à ce que les trous de vis de l'entretoise et les trous de vis du boîtier soient alignés. Insérez les vis cruciformes à travers le boîtier dans les armoires environnantes.

REMARQUE: Cette étape ne remplace PAS la quincaillerie antibasculement. Reportez-vous à l'étape 3 « Installation de la ferrure antibasculement » et à l'étape 5 « Insertion et fixation dans les armoires environnantes » pour des instructions détaillées sur l'installation de la ferrure antibasculement.




ÉTAPE 9 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (Suite)

- Repérez la flèche bleue sur le filtre. Tournez le filtre pour aligner la flèche comme illustré.
- Insérez le filtre en position et tournez-le de 1/4 de tour dans le sens des aiguilles (utilisez l'outil d'extraction de filtre si nécessaire).
- Retournez l'outil d'extraction de filtre sur le crochet de montage.
- Fermez la porte du compartiment.
- Remplacez le couvercle d'accès sur l'unité et fixez-le avec deux vis hexagonales 1/4 po.




- Sur le côté du couvercle d'accès qui fera face au milieu de l'installation, insérez deux vis à tête hexagonale de 1/4 po. Ces vis améliorent la fixation de la garniture de meneau. Répétez l'opération sur le deuxième couvercle d'accès.



ÉTAPE 9 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (suite)


Installation de la garniture de meneau

- Ouvrez toutes les portes et tous les tiroirs.
- Alignez le haut de la garniture de meneau avec le haut des panneaux de commande.
- Installez la garniture de meneau entre les deux unités en poussant la « fléchette » dans la zone entre les unités.
- Assurez-vous que la garniture est complètement rentrée contre la carrosserie. Ajustez si nécessaire.




REMARQUE : Les portes/tiroirs non illustrés par souci de clarté.

- Ouvrez les deux portes d'enceinte à 90°.
- Encliquetez le support de garniture entre les enceintes d'accès au filtre à eau au-dessus des afficheurs.




ÉTAPE 9 PRÉPARATION FINALE DE L'EXTÉRIEUR DE L'APPAREIL (suite)

- Si l'installation nécessite une ouverture de porte à 90°, les axes de limitation de charnière doivent être installés dans les charnières supérieures. La cheville de limitation se trouve dans la trousse de quincaillerie.
- Ouvrez la porte pour exposer le trou dans le support de charnière arrière et installez la cheville de limitation. La cheville doit reposer à fond dans la charnière sinon la porte ne fermera pas correctement.



ÉTAPE 10 INSTALLATION DU COUP-DE-PIED

- Créez un coup-de-pied personnalisé ou achetez la trousse de coup-de-pied en acier inoxydable ZKN72V.
- Un aimant pour coup-de-pied se trouve dans la boîte de pièces collée sur le côté de chaque réfrigérateur. Il sera utilisé uniquement pour les coups-de-pied personnalisés.
- Pour les coups-de-pied personnalisés, collez l'aimant à l'arrière du coup-de-pied. La surface du coup-de-pied où l'aimant est placé doit être propre et exempte de corps étrangers. Centrez l'aimant dans les sens vertical et horizontal.
- Placez le coup-de-pied sur la partie inférieure des couvercles d'accès avant.



Dimensions du coup-de-pied personnalisé intégré double

Épaisseur	Pas plus de 3/4 po (1,9 cm)
Largeur	71 7/8 po (182,6 cm)
Hauteur	Déterminer une fois le produit de niveau dans l'espace d'installation

ÉTAPE 11 PRÉPARATION DE L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL

- Retirez tout le ruban, le carton et la mousse de chaque appareil.
- Retirez les balconnets emballés des tablettes.
- Déballez et installez les balconnets.
- Installez les coussinets de balconnets (certains modèles)
- Filtres anti-odeurs et de fraîcheur (certains modèles)
Consultez le manuel d'utilisation pour les détails.

ÉTAPE 12 DÉMARRAGE DE LA MACHINE À GLAÇONS

⚠ ATTENTION

Afin de réduire le risque de blessure, évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque l'électroménager est branché dans la prise électrique.

Un congélateur nouvellement installé peut mettre de 12 à 24 heures pour commencer à produire de la glace.

La machine à glaçons produira sept glaçons par cycle, environ 15 cycles sur une période de 24 heures selon la température du compartiment congélateur, la température de la pièce, le nombre d'ouvertures de porte et d'autres conditions d'utilisation.

Si le congélateur est utilisé avant le raccordement de l'alimentation d'eau à la machine à glaçons, éteignez la machine à glaçons en maintenant Zone Select enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice Off » s'affiche.


Une fois l'eau raccordée, allumez la machine à glaçons en maintenant **Zone Select** enfoncé jusqu'à ce que le message « Ice On » apparaisse.

Jetez les premiers remplissages de bac de glaçons pour permettre le nettoyage de la conduite d'eau.

Assurez-vous que rien ne gêne le mouvement du bras palpeur.

Lorsque le bac se remplit au niveau du bras palpeur, la machine à glaçons cesse de produire de la glace.

(L'apparence peut varier)



Il est normal que plusieurs glaçons s'agglutinent.


L'aspect, le goût et la taille des vieux glaçons seront altérés si ceux-ci ne sont pas consommés fréquemment.

REMARQUE : La machine à glaçons fonctionne mieux à une pression d'eau domestique entre 40 et 120 PSI (275 à 827 kPa).


**Installation d'un panneau de porte personnalisé et
en acier inoxydable – Modèles à une porte**
Cette étape peut être exécutée pour tous les types d'installation.

Instructions d'installation - Installation de la porte – Modèles à une porte

QUINCAILLERIE FOURNIE (par appareil)



12 supports de panneau



36 vis à bois cruciformes n° 6*



12 vis à tête creuse hexagonale Allen M6

*Utilisées pour panneaux personnalisés seulement. Utilisez des vis de mécanique M4 pour les panneaux en acier inoxydable (incluses dans la trousse de panneau de porte).



12 vis de réglage horizontal M5



6 vis de réglage vertical M5



24 grandes rondelles




Clé Allen M5




6 garnitures de porte



12 couvercles de garniture



2 cales H1/J1



Clé Allen M4

ACCESSOIRES/TROUSSES

■ Trousses de panneau de porte en acier inoxydable

ZK3SN369VLH	Trousse de panneau de porte en acier inoxydable, porte simple, charnière gauche, congélateur en bas
ZK3SN364VRH	Trousse de panneau de porte en acier inoxydable, porte simple, charnière droite, congélateur en bas

■ Trousses de poignée


ZKSB3H3CVSS	Trousse de poignée Minimalist (porte simple)
ZKSB3H3PVSS	Trousse de poignée Statement (porte simple)

GUIDE DE CONCEPTION DE LA POIGNÉE (MODÈLES À PANNEAU PERSONNALISÉ UNIQUEMENT)


Les panneaux personnalisés nécessitent une poignée personnalisée d'un fabricant d'armoires ou l'utilisation de la trousse de montage de poignée ZKPN (vendu séparément) si vous utilisez les poignées Monogram, Statement ou Minimalist (vendues séparément).

Pour l'installation d'une poignée personnalisée, pratiquez des contre-trous à l'arrière des panneaux décoratifs. Assurez-vous qu'il reste une épaisseur de matériau de 1/2 po (1,27cm) pour le support de la poignée.

REMARQUE : Le diamètre du contre-trou ne doit pas dépasser 1 po (2,54 cm).



La distance minimale du bord latéral du panneau jusqu'au centre de la poignée doit être de 1 1/2 po (3,81 cm) comme illustré.



Instructions d'installation - Installation de la porte – Modèles à une porte

PANNEAUX DÉCORATIFS PERSONNALISÉS 3/4 PO

L'épaisseur du panneau personnalisé doit être de 3/4 po (1,91 cm). Des supports sont fournis avec le réfrigérateur pour permettre le montage sur la porte de l'appareil.

REMARQUE : Nous recommandons que les panneaux décoratifs soient arrondis ou biseautés aux coins et bords intérieurs par un menuisier afin d'adoucir les bords coupants des panneaux. Les bords à traiter doivent inclure les bords supérieur, inférieur et côté charnière.

REMARQUE : Il est recommandé de finir la face arrière du panneau. Des parties de la face arrière du panneau seront visibles lorsque la porte est ouverte.

REMARQUE : La largeur des traverses et des montants doit être d'un minimum de 2 po (5,08 cm) dans le cas de panneaux construits avec ces éléments.

REMARQUE IMPORTANTE :

Poids maximaux des panneaux :


Panneau supérieur - Une porte (réfrigérateur)	39.2 lb. (18.8 kg)
Panneau central (convertible)	7.6 lb. (3.4 kg)
Panneau inférieur (congélateur)	17.2 lb. (7.8 kg)

Les dimensions sont indiquées à l'annexe A : Dimensions du panneau décoratif personnalisé

ÉTAPE 1 PRÉPARATION DU PANNEAU

Panneaux personnalisés :

1. Vérifiez que les dimensions globales du panneau correspondent aux dimensions fournies à l'annexe A. Vérifiez que les panneaux ne présentent aucun dommage initial.
2. Des gabarits sont fournis avec l'appareil pour aider à percer les trous de guidage aux emplacements appropriés.
3. Suivez les instructions sur les gabarits pour le perçage des trous de guidage et l'installation des supports. Les supports de panneau sont expédiés avec le réfrigérateur dans le tiroir convertible.




4. Utilisez les vis à bois à tête cruciforme n° 6 fournies avec le réfrigérateur pour installer les supports. Ne serrez pas les vis.
5. Installez les poignées en vous assurant que toute la quincaillerie se monte sous la surface arrière du panneau.

Panneaux en acier inoxydable

1. Les supports de panneau sont expédiés avec le réfrigérateur dans le tiroir convertible. Utilisez les vis de mécanique M4 fournies avec la trousse de panneau en acier inoxydable pour installer les supports. Ne serrez pas les vis.


2. Installez les poignées Monogram, Statement ou Minimalist (vendues séparément). Suivez les instructions fournies dans la trousse de la poignée.

Emplacements des supports



*Les supports G1 à installer après que les panneaux de porte sont suspendus.

Vue arrière des panneaux pour une porte simple



Ne serrez pas les vis, vous devrez le faire après l'assemblage et l'alignement de gauche à droite.

Instructions d'installation - Installation de la porte – Modèles à une porte

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de pincement de doigts.

Une installation incorrecte peut poser un risque de coincement de doigts entre la garniture de porte latérale et les armoires en manipulant la porte, en particulier pour les enfants. Pour réduire ce risque, vous devez suivre les instructions d'installation relatives aux dimensions d'armoire, au montage des garnitures et à l'angle de l'arrêt de porte.

ÉTAPE 2 INSTALLATION DU PANNEAU ET AJUSTEMENTS



1. Installez les vis de réglage horizontal dans les supports fixés aux bords de la/les porte(s) et des tiroirs du réfrigérateur. Installez une vis dans chaque support sur la/les porte(s) du réfrigérateur et le tiroir inférieur du congélateur. Installez deux vis dans chaque support du tiroir convertible central.




2. Installez une vis de réglage vertical dans chaque support étiqueté B, C, E ou F.

3. Ouvrez la/les porte(s) du réfrigérateur pour fixer le panneau supérieur.


4. Appuyez le panneau sur la porte du réfrigérateur en alignant les crochets des supports du panneau avec les vis de réglage horizontal de la porte.



5. Fixez le panneau à la porte du réfrigérateur à quatre endroits à l'aide du matériel de fixation illustré ci-dessous. Ne serrez pas les vis. Les vis seront serrées après l'alignement du panneau.




6. Déplacez le panneau d'un côté à l'autre pour obtenir des écarts uniformes avec l'armoire adjacente des deux côtés.



Serrer une vis par support. Les autres vis seront serrées à la fin du processus d'alignement.


7. Utilisez la clé Allen M4 pour régler la profondeur et la hauteur du panneau de porte du réfrigérateur afin de l'aligner sur les armoires adjacentes. Ne serrez pas trop les vis de réglage, car les languettes du support de panneau se plieront et empêcheront la fixation correcte de la garniture. Il doit y avoir un espace minimum de 1/8 po entre le panneau et les armoires adjacentes.



8. Répétez les étapes 3 à 7 pour le tiroir convertible.
9. Répétez les étapes 3 à 7 pour le tiroir du congélateur.

10. Serrez toutes les vis lorsque vous êtes satisfait de l'alignement du panneau.

11. Installer les supports G1 sur la face arrière du panneau du réfrigérateur.



Panneaux en acier

inoxydable : Utilisez les vis de mécanique M4 fournies avec la trousse de panneau en acier inoxydable.

Panneaux personnalisés : Utilisez les vis à bois à tête cruciforme n° 6 fournies avec le réfrigérateur.


12. Clipsez les garnitures sur les supports pour masquer la visserie de réglage du panneau.

13. Ajoutez des couvercles de garniture pour couvrir les extrémités de la garniture.


Instructions d'installation - Installation de la porte – Modèles à une porte

ÉTAPE 2 INSTALLATION DU PANNEAU ET AJUSTEMENTS (suite)


12. Avant d'installer les garnitures, inspectez les languettes du support pour vous assurer qu'elles ne sont pas pliées. Les languettes doivent être parallèles au panneau pour installer correctement les garnitures.



13. Clipsez les garnitures sur les supports pour masquer la visserie de réglage du panneau.



14. Ajoutez des couvercles de garniture pour couvrir les extrémités de la garniture.




REMARQUE : Si les capuchons de garniture ne sont pas alignés avec le haut de la porte, tenez les capuchons supérieur et inférieur lors du réglage de la garniture vers le haut ou vers le bas afin qu'ils ne se détachent pas. Assurez-vous que les capuchons sont au ras des garnitures après le réglage.


**Installation d'un panneau de porte personnalisé et
en acier inoxydable – Modèles à porte française
Cette étape peut être exécutée pour tous les types d'installation.**

Instructions d'installation - Panneaux de porte - Modèles à porte française

QUINCAILLERIE FOURNIE (par appareil)



16 supports de panneau




48 vis à bois cruciformes n° 6



16 vis à tête creuse hexagonale Allen M6

*Utilisées pour panneaux personnalisés seulement. Utilisez des vis de mécanique M4 pour les panneaux en acier inoxydable (incluses dans la trousse de panneau de porte).



16 vis de réglage horizontal M5



6 vis de réglage vertical M5



6 petites rondelles



32 grandes rondelles



10 garnitures de porte



20 couvercles de garniture



Clé Allen M5



Clé Allen M4

ACCESSOIRES/TROUSSES

- Trousse de panneau de porte en acier inoxydable

ZK4SN360VSS

Trousse de panneau de porte en acier inoxydable, porte française

- Trousses de poignée

ZKSB4H4CVSS

Trousse de poignée Minimalist (porte française)

ZKSB4H4PVSS


Trousse de poignée Statement (porte française)

GUIDE DE CONCEPTION DE LA POIGNÉE (MODÈLES À PANNEAU PERSONNALISÉ UNIQUEMENT)


Les panneaux personnalisés nécessitent une poignée personnalisée d'un fabricant d'armoires ou l'utilisation de la trousse de montage de poignée ZKPN (vendu séparément) si vous utilisez les poignées Monogram, Statement ou Minimalist (vendues séparément).

Pour l'installation d'une poignée personnalisée, pratiquez des contre-trous à l'arrière des panneaux décoratifs. Assurez-vous qu'il reste une épaisseur de matériau de 1/2 po (1,27cm) pour le support de la poignée.

REMARQUE : Le diamètre du contre-trou ne doit pas dépasser 1 po (2,54 cm).



La distance minimale du bord latéral du panneau jusqu'au centre de la poignée doit être de 1 1/2 po (3,81 cm) comme illustré.



Instructions d'installation - Panneaux de porte - Modèles à porte française

PANNEAUX DÉCORATIFS PERSONNALISÉS 3/4 PO

L'épaisseur du panneau personnalisé doit être de 3/4 po (1,91 cm). Des supports sont fournis avec le réfrigérateur pour permettre le montage sur la porte de l'appareil.

REMARQUE : Nous recommandons que les panneaux décoratifs soient arrondis ou biseautés aux coins et bords intérieurs par un menuisier afin d'adoucir les bords coupants des panneaux. Les bords à traiter doivent inclure les bords supérieur, inférieur et côté charnière.

REMARQUE : Il est recommandé de finir la face arrière du panneau. Des parties de la face arrière du panneau seront visibles lorsque la porte est ouverte.

REMARQUE : Il est recommandé que les panneaux construits avec des traverses et des montants (5 panneaux) aient des traverses d'une largeur minimale de 3 po et des montants d'une largeur minimale de 4,5 po.

Pour les panneaux dotés de montants et de traverses d'un minimum de 3 pouces, un trou supplémentaire doit être percé dans les supports H1 et J1 supérieurs après que les panneaux ont été ajustés pour verrouiller le panneau dans sa position finale. Percez un trou de guidage dans le panneau à travers le trou nouvellement percé dans le support avant de visser la vis.

Poids maximaux des panneaux :	
Panneaux supérieurs - Porte française (réfrigérateur)	20.7 lb. (9.4 kg)
Panneau central (convertible)	7.6 lb. (3.4 kg)
Panneau inférieur (congélateur)	17.2 lb. (7.8 kg)


REMARQUE IMPORTANTE :

Les dimensions sont indiquées à l'annexe A : Dimensions du panneau décoratif personnalisé.

ÉTAPE 1 PRÉPARATION DU PANNEAU

Panneaux personnalisés :

1. Vérifiez que les dimensions globales du panneau correspondent aux dimensions fournies à l'annexe A. Vérifier que les panneaux ne présentent aucun dommage initial.
2. Des gabarits sont fournis avec l'appareil pour aider à percer les trous de guidage aux emplacements appropriés. Une copie supplémentaire des gabarits figure à l'annexe B.
3. Suivez les instructions sur les gabarits pour le perçage des trous de guidage et l'installation des supports. Les supports de panneau sont expédiés avec le réfrigérateur dans le tiroir convertible.




REMARQUE : Pour les panneaux dotés de montants et de traverses d'un minimum de 3 pouces, un trou supplémentaire doit être percé dans les supports H1 et J1 supérieurs après que les panneaux ont été réglés pour verrouiller le panneau dans sa position finale.

4. Utilisez les vis à bois à tête cruciforme n° 6 fournies avec le réfrigérateur pour installer les supports. Ne serrez pas les vis.
5. Installez les poignées en vous assurant que toute la quincaillerie se monte sous la surface arrière du panneau.


Panneaux en acier inoxydable

1. Les supports de panneau sont expédiés avec le réfrigérateur dans le tiroir convertible. Utilisez les vis de mécanique M4 fournies avec la trousse de panneau en acier inoxydable pour installer les supports. Ne serrez pas les vis.
2. Installez les poignées Monogram, Statement ou Minimalist (vendues séparément). Suivez les instructions fournies dans la trousse de la poignée.




Vue arrière des panneaux pour une porte française

Lors de l'installation des supports J1 et H1, utiliser une petite rondelle pour chaque vis. Panneaux en acier inoxydable : Installer la cale H1/J1 sous le support, comme indiqué sur l'illustration.



Cale H1/J1 - Panneaux en acier inoxydable uniquement

* Les supports G1 ainsi que les supports inférieurs H1 et J1 seront installés une fois les panneaux de porte accrochés.



Ne serrez pas les vis, vous devrez le faire après l'assemblage et l'alignement de gauche à droite.

Instructions d'installation - Panneaux de porte - Modèles à porte française

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de pincement de doigts.


Une installation incorrecte peut poser un risque de coincement de doigts entre la garniture de porte latérale et les armoires en manipulant la porte, en particulier pour les enfants. Pour réduire ce risque, vous devez suivre les instructions d'installation relatives aux dimensions d'armoire, au montage des garnitures et à l'angle de l'arrêt de porte.

ÉTAPE 2 INSTALLATION DU PANNEAU ET AJUSTEMENTS

1. Installez les vis de réglage horizontal dans les supports fixés aux bords de la/les porte(s) et des tiroirs du réfrigérateur. Installez une vis dans chaque support sur la/les porte(s) du réfrigérateur et le tiroir inférieur du congélateur. Installez deux vis dans chaque support du tiroir convertible central.




2. Installez une vis de réglage vertical dans chaque support étiqueté B, C, E ou F.




3. Ouvrez la/les porte(s) du réfrigérateur pour fixer le panneau supérieur.


4. Appuyez le panneau sur la porte du réfrigérateur en alignant les crochets des supports du panneau avec les vis de réglage horizontal de la porte.



5. Fixez le panneau à la porte du réfrigérateur à quatre endroits à l'aide du matériel de fixation illustré ci-dessous. Ne serrez pas les vis. Les vis seront serrées après l'alignement du panneau.




6. Déplacez le panneau d'un côté à l'autre pour obtenir des écarts uniformes avec l'armoire adjacente des deux côtés.



Serrer une vis par support. Les autres vis seront serrées à la fin du processus d'ajustement.

7. Utilisez la clé Allen M4 pour régler la hauteur du panneau de porte du réfrigérateur afin de l'aligner sur les armoires adjacentes. Ne serrez pas trop les vis de réglage, car les languettes du support de panneau se plieront et empêcheront la fixation correcte de la garniture. Il doit y avoir un espace minimum de 1/8 po entre le panneau et les armoires adjacentes.



8. Répétez les étapes 3 à 7 pour le tiroir convertible.


9. Répétez les étapes 3 à 7 pour le tiroir du congélateur.

10. Serrez toutes les vis lorsque vous êtes satisfait de l'alignement du panneau.


11. Installez les supports H1 et J1 inférieurs.

Panneaux en acier inoxydable: Utilisez les vis de mécanique M4 fournies avec la trousse de panneau en acier inoxydable. Utilisez une petite rondelle avec chaque vis et une cale H1/J1. Les deux sont fournies avec le réfrigérateur.

Panneaux personnalisés: Utilisez les vis à bois cruciformes no 6 et les petites rondelles fournies avec le réfrigérateur. La cale H1/J1 n'est pas nécessaire.



Portes françaises -
Vue Arrière des panneaux




ÉTAPE 2 INSTALLATION DU PANNEAU ET AJUSTEMENTS (suite)


12. Installer les supports G1 sur la face arrière du panneau du réfrigérateur.

Panneaux en acier inoxydable : Utilisez les vis de mécanique M4 fournies avec la trousse de panneau en acier inoxydable.


Panneaux personnalisés : Utilisez les vis à bois à tête cruciforme n° 6 fournies avec le réfrigérateur.



15. Clipsez les garnitures sur les supports pour masquer la visserie de réglage du panneau.




16. Ajoutez des couvercles de garniture pour couvrir les extrémités de la garniture.



13. **Panneaux personnalisés uniquement :** Pour les panneaux dotés de montants et de traverses d'un minimum de 3 pouces, un trou supplémentaire doit être percé dans les supports H1 et J1 supérieurs après que les panneaux ont été ajustés pour verrouiller le panneau dans sa position finale.

14. Avant d'installer les garnitures, inspectez les languettes du support pour vous assurer qu'elles ne sont pas pliées. Les languettes doivent être parallèles au panneau pour installer correctement les garnitures.




REMARQUE : Si les capuchons de garniture ne sont pas alignés avec le haut de la porte, tenez les capuchons supérieur et inférieur lors du réglage de la garniture vers le haut ou vers le bas afin qu'ils ne se détachent pas. Assurez-vous que les capuchons sont au ras des garnitures après le réglage.

Notes

ANNEXE A : PORTE UNIQUE VUE D'ENSEMBLE DES TROUS DE GUIDAGE DU PANNEAU PERSONNALISÉ


! LES DIMENSIONS DES TROUS DE GUIDAGE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT. UTILISEZ LES GABARITS FOURNIS POUR PERCER LES TROUS DE GUIDAGE DES SUPPORTS DE PANNEAU.



ANNEXE A : PORTE FRANÇAISE VUE D'ENSEMBLE DES TROUS DE GUIDAGE DU PANNEAU PERSONNALISÉ




LES DIMENSIONS DES TROUS DE GUIDAGE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT. UTILISEZ LES GABARITS FOURNIS POUR PERCER LES TROUS DE GUIDAGE DES SUPPORTS DE PANNEAU.



ANNEXE A : PORTE FRANÇAISE ET PORTE UNIQUE VUE D'ENSEMBLE DES TROUS DE GUIDAGE DU PANNEAU PERSONNALISÉ



LES DIMENSIONS DES TROUS DE GUIDAGE SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT. UTILISEZ LES GABARITS FOURNIS POUR PERCER LES TROUS DE GUIDAGE DES SUPPORTS DE PANNEAU.



REMARQUE : Des lunettes de protection doivent être portées lors de la réalisation des installations décrites dans ce manuel.

REMARQUE : L'amélioration des produits fait l'objet d'un effort constant chez Monogram. Par conséquent, le matériel, l'aspect et les caractéristiques des produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.



MONOGRAM